

# CYFROWA WAGA KUCHENNA (model: YJ2A)

PL

## Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

### SPOSÓB UŻYCIA:

Waga doskonale przydaje się w kuchni. Waży z dokładnością do 1 grama. Nowoczesny, smukły wygląd doskonale dopełnia wnętrze kuchni, a specjalne udogodnienia sprawiają, że gotowanie staje się wspaniałym doznaniem. Prosta obsługa oraz informacje pojawiające się na wyświetlaczu LCD ułatwiają pracę w kuchni. Powierzchnia wagi wytworzona jest z mocnego, utwardzonego szkła.

### ZALETY:

- prosta obsługa
- ekran LCD
- nowoczesny, smukły wygląd
- utwardzone szkło

### WYKAZ ELEMENTÓW:

1. powierzchnia ważąca
2. ekran LCD
3. przycisk wyboru jednostek
4. przycisk ON/OFF oraz TARE (ważenie w ciągu)

### FUNKCJE:

- ostrzeżenie o przeciążeniu
- Funkcja TARE (ważenie w ciągu):  
Ważenie kolejnych składników w tym samym pojemniku; po naciśnięciu przycisku TARE waga wyzeruje się i do pojemnika można dokładać kolejne produkty.
- jednostki ważenia: g, kg, lb, oz (przełączanie przyciskiem UNIT)
- automatyczne wyłączenie: po 2 minutach
- ostrzeżenie o wyczerpaniu się baterii

### DANE TECHNICZNE:

Max. obciążenie: 5 kg  
Dokładność: 1 g  
Funkcje: TARE, wybór jednostek, automatyczne wyłączenie  
Wymiary: 15,4 cm x 21,8 cm x 1,5 cm  
Zasilanie: 1 x 3 V CR2032 (dostarczana z produktem)

### WYMIANA BATERII:

Wysuń pokrywę komory baterii pociągając za nią i unieś w górę. Wyjmij wyczerpaną baterię i włóż nową. Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość (symbolem „+” do góry). Załóż pokrywę i zatrzasknij.

### CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE:

Powierzchnię można przetrzeć wilgotną szmatką. Nie wolno używać chemicznych ani wysoko ścieralnych środków czyszczących. Po całkowitym wyschnięciu, wagę należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.

### OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

#### Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:

Po upływie okresu przydatności do użycia, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Dokonując prawidłowej utylizacji odpadów, pomagasz zachować cenne zasoby przyrody i zapobiegasz negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie. O więcej szczegółów zapytaj w lokalnych urzędach lub w najbliższym punkcie zbiórki odpadów. Zgodnie z przepisami krajowymi, w przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów, może zostać nałożona kara.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

### SERWIS:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

