

Interaktywny piasek

Instrukcja obsługi

Drogi Kliencie, dziękujemy za zaufanie i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Sterowanie

Zabawka jest obsługiwana za pomocą przełącznika na pilocie kablowym. Regulacja obejmuje 3 funkcje:

- wyłącznik,
- chodzenie/ spacer,
- wydawanie dźwięków i machanie ogonem.

Wymiana baterii:

- za pomocą śrubokręta otwórz pokrywę komory baterii,
- włóż 4 baterie AA 1,5 V (brak w zestawie) - pamiętaj o prawidłowej biegunowości baterii, zaleca się używanie baterii alkalicznych,
- załóż pokrywę i dokręć ją starannie,
- dzieci nie mogą samodzielnie wymieniać baterii,
- używaj tylko zalecanych baterii,
- jednocześnie nie należy używać różnych typów baterii,
- jednocześnie nie wolno używać baterii nowych i używanych,
- wyjmij baterie z zabawki, kiedy nie jest ona używana,
- stare, zużyte baterie zanieś do przeznaczonego do tego miejsca zbiórki,
- styki baterii nie mogą być naruszone/ uszkodzone,
- nie należy ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone.

Ostrzeżenie: Zabawka nie nadaje się dla dzieci poniżej 3 roku życia. W komplecie znajduje się długi kabel, który stanowi ryzyko uduszenia się. Występuje również ryzyko połknięcia drobnych części. Opakowanie nie jest zabawką, należy natychmiast usunąć wszystkie elementy opakowania i przechowywać je z dala od dzieci. Dziecko, które bawi się zabawką musi być pod stałym nadzorem osoby dorosłej.

Ochrona środowiska naturalnego.

Informacje o utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.