

ZESTAW BUDOWLANY DLA DZIECI 30w1 INSTRUKCJA OBSŁUGI



Dziękujemy Państwu za zakup tego produktu.

Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi oraz pudełko należy zachować.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem budowania:

- * Wsyp do miski zawartość woreczka z zaprawą murarską (ok. 30 g) i dodaj ok. 60 ml wody. Dokładnie wszystko wymieszaj łąpatką.
- * Zwracaj uwagę na to, żeby na każdą cegielkę nakładać taką samą warstwę zaprawy.
- * Staraj się stawiać ściany prosto, żeby nie były krzywe.
- * W tym samym czasie zamontuj drzwi i okna.
- * Po wybudowaniu głównej budowli możesz dobudować sąsiednie elementy (plot itp.).
- * Po zakończeniu pracy budowle muszą schnąć przez około 8 godzin.

Cegielki można użyć ponownie. W tym celu należy wykonać wcześniej budowlą zanurzyć w ciepłej wodzie na ok. 5 minut. Należy uważać na to, żeby poszczególne elementy nie spływały wraz z wodą do kanalizacji. Zalecamy zanurzenie w wodzie poszczególnych budowli osobno. Następnie należy cegielki wytrzeć i wysuszyć.

Teraz można już rozpocząć budowanie nowego domu z marzeń!

JAK BUDOWAĆ

Podczas zabawy należy postępować zgodnie z instrukcjami (planami) zawartymi w oryginalnej instrukcji obsługi.

ZASADY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE: ZAWIERA MAŁE ELEMENTY.

ZABAWKA NIE JEST PRZEZNACZONA DLA DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT. ZAWIERA MAŁE ELEMENTY, ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA SIĘ.

Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 8 lat. Dzieci w wieku poniżej 8 lat mogą używać tej zabawki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej! Zabawkę należy przechowywać poza zasięgiem małych dzieci.

UWAGA: Niektóre elementy pojawiające się na rysunkach nie są dostarczane z zabawką (drzewka, figurki itd.).

