Pochłaniacz wilgoci
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Jak to działa?
Ceramiczny korpus produktu o mocno porowatej powierzchni jest wypełniony nietoksycznym granulatem bez zapachu, wyprodukowanym na bazie żelu silikonowego, który posiada doskonałą zdolność pochłaniania wilgoci. Na porowatych, ceramicznych ściankach osadza się wilgoć z otaczającego pojemnik powietrza i w ten sposób jest ono osuszane.

W spokoju usuwa wilgoć z powietrza
Wystarczy umieścić ten mini pochłaniacz wilgoci w kuchni, łazience, szafie, szafce na buty lub w dowolnym zawilgoconym środowisku i od razu weźmie się do pracy! Nie potrzebuje baterii, nie musi być podłączony do sieci elektrycznej. Granulki żelu silikonowego będą pochłaniać wilgoć zbierającą się na ceramicznych ściankach. Po około 1-3 tygodniach granulki nasycą się wilgocią a wskaźniki na bokach podstawki zmienią kolor z niebieskiego na różowy, co sygnalizuje, że należy przywrócić produktowi zdolność do pochłaniania wilgoci. Wystarczy zdjąć ceramiczny pojemnik z podstawki, otworzyć plastikowe wieczko znajdujące się od spodu (zob. rys.), postawić np. na kubeczku (zob. rys.) i całość włożyć na ok. 10 minut do kuchenki mikrofalowej nastawiając średnią moc (ok. 500-600 W), aby uwolnić wilgoć z granulek. Po wyjęciu ceramicznego pojemnika z kuchenki mikrofalowej należy pozostawić go do wystygnięcia, a następnie założyć wieczko i ustawić pojemnik z powrotem na podstawce. W ten sposób pochłaniacz wilgoci jest przygotowany do ponownego użycia.

Zalety:
- Nie potrzebna wymiana drogiego środka pochłaniającego wilgoć, nie wymaga stosowania baterii
- Niskie koszty eksploatacji
- Łatwe w przenoszeniu, a dzięki niewielkim rozmiarom można produkt ustawić w dowolnym miejscu
- Obniża wilgotność powietrza w swoim otoczeniu
- Pomaga zapobiegać powstawaniu pleśni



Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych.
Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w produkcie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.