ELEKTRYCZNA WYCISKARKA DO SOKÓW PROFI

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Dane techniczne
Model: J-45
Zasilanie: 220-240V, ~ 50 Hz
Moc: max. 700W
Klasa: II

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Instrukcja powinna być przechowywana razem z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu. Nie wolno przekazywać urządzenia innej osobie bez instrukcji obsługi. Użytkując urządzenia elektryczne należy przestrzegać ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, w ten sposób obniżeniu ulega ryzyko powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Wstęp
Urządzenie to przeznaczone jest do wytwarzania soków. Do wykorzystania domowego, nie nadaje się do celów komercyjnych, nie wolno korzystać z urządzenia na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa, urządzenie powinno być użytkowane zgodnie z tymi przepisami. Nieprawidłowe lub niedbałe użytkowanie może być przyczyną zranienia, porażenia prądem elektrycznym, powstania pożaru lub uwalniania się elementów ruchomych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Należy upewnić się czy napięcie w sieci elektrycznej jest zgodne z napięciem znamionowym urządzenia (220/240V, 50 Hz, prąd przemienny). Urządzenia należy zawsze podłączać do gniazdka z uziemieniem. Podczas wykonywania wszelkich czynności z przewodem zasilającym należy zachować szczególną ostrożność. Nie wolno ciągnąć za przewód zasilający, zgniatać go itp. Odłączając urządzenie od sieci elektrycznej nie wolno pod żadnym pozorem ciągnąć za przewód zasilający.
Nie wolno pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Przed rozpoczęciem czyszczenia, konserwacji lub montażu należy zawsze wyłączać urządzenie (OFF) oraz odłączać je od sieci elektrycznej.

Nie wolno używać urządzenia w przypadku, gdy:
- przewód zasilający jest uszkodzony,
- doszło do zablokowania noża lub urządzenie jest uszkodzone.

Uszkodzony przewód zasilający powinien być wymieniony przez wykwalifikowany serwis. Do naprawy tego typu urządzeń potrzebne są specjalne narzędzia. W razie uszkodzenia należy zwrócić się do punktu serwisowego.

Urządzenie należy odłączyć os sieci elektrycznej:
- gdy podczas pracy dojdzie do zablokowania noża,
- przed rozpoczęciem czyszczenia,
- po zakończeniu pracy oraz przed odłożeniem na miejsce przechowywania.

Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym oraz, gdy doszło do zablokowania noża lub zostało ono uszkodzone w inny sposób. W takim przypadku należy skontaktować się z punktem serwisowym. Nie wolno samodzielnie naprawiać uszkodzonego urządzenia.

Ostrzeżenie! Urządzenie elektryczne nie jest zabawką!
Nie wolno pozostawiać uruchomionego urządzenia bez nadzoru. Urządzenie nie może być używane przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychomotorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby dorosłej. Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.

Należy uświadomić dzieciom zagrożenia związane z eksploatacją produktów elektrycznych:
- Poparzenia powstające w wyniku kontaktu z gorącymi elementami urządzenia.
- Zranienia spowodowane przez ruchome lub ostre elementy urządzenia.

- Porażenie prądem elektrycznym.
Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie potrafią prawidłowo się nim posługiwać. Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci. Pozostałości opakowania powinny znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia się.

Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym
Nie wolno zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego oraz wtyczki w wodzie i innych płynach. Nie wolno myć urządzenia w zmywarce do naczyń. Nie wolno dotykać załączonego urządzenia mokrymi dłońmi lub, gdy stoi ono na mokrym podłożu. Nie wolno wlewać żadnych płynów do silnika oraz wnętrza urządzenia. Jeżeli urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, należy natychmiast odłączyć je od sieci elektrycznej i osuszyć. Nie wolno przechowywać urządzenia na wolnym powietrzu oraz w wilgotnych pomieszczeniach, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym. Urządzenie należy stawiać na czystej i suchej powierzchni w miejscu, w którym nie będzie narażone na wpływ niekorzystnych warunków (przegrzewanie się, zbyt duża wilgotność …).

Uwaga na niebezpieczeństwo zranienia!
Ruchome elementy, wirujące noże, szeroki otwór na obrabiane produkty. Nie wolno wkładać do środka urządzenia palców ani innych przedmiotów (włosy, elementy ubrania, naczynia kuchenne, noże, śrubokręty itp.), w trakcie jego pracy. Przed zdjęciem pokrywy lub demontażem innych elementów należy zawsze odczekać do całkowitego zatrzymania się silnika a następnie odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej. Do popychania obrabianych produktów nie należy używać innych przyborów kuchennych niż przeznaczony do tego dociskacz znajdujący się w opakowaniu. Podczas pracy nie wolno nachylać się nad otwór do napełniania, ponieważ sok lub kawałki obrabianych produktów mogą ochlapać twarz.
Nie wolno dotykać małych noży poruszających się nad sitkiem (filtrem). Noże są bardzo ostre. Wykonując czynności związane z opróżnianiem pojemnika na wytłoki należy zachować szczególną ostrożność, należy chwytać go wyłącznie za krawędź. Należy zachować szczególną ostrożność podczas mycia sitka. Do mycia można używać delikatnej szczotki nylonowej. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy urządzenie dokładnie umyć, wysuszyć i zmontować, unika się wtedy nieumyślnego poranienia nożami.

Przed rozpoczęciem mycia lub rozkładania należy zawsze odczekać aż silnik całkowicie się zatrzyma.
Istnieje ryzyko zranienia, urazu lub uszkodzenia!
Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo zmontowane.
Nie wolno używać urządzenia, gdy zauważysz, że jakikolwiek jego element jest uszkodzony. Urządzenie należy uznać za uszkodzone, gdy widać na nim pęknięcia otarcia, jest zakleszczone lub uszkodzone w inny sposób, gdy wydostaje się z niego płyn lub jego silnik zatrzymał się i czuć spaleniznę.
Nie wolno używać innych akcesoriów innych niż dostarczane lub zalecane przez producenta. Mogą one stanowić zagrożenie lub być przyczyną uszkodzenia wyciskarki.
Urządzenie należy stawiać na stabilnym, płaskim i suchym podłożu zapewniającym dostatecznie duży obszar roboczy.
Nie wolno stawiać urządzenie przy krawędzi stołu lub blatu. Urządzenie zależy stawiać w pobliżu gniazdka elektrycznego.
Należy upewnić się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu lub innego elementu umeblowania.
Nie wolno stawiać urządzenia w sąsiedztwie palników elektrycznych bądź gazowych, kuchenek i pieców, należy upewnić się, że przewód zasilający nie dotyka żadnych gorących lub ostrych elementów.
Nie wolno podkładać pod urządzenia żadnych ścierek oraz ręczników papierowych, aby uniknąć niebezpieczeństwa powstania pożaru.
Każdorazowo po zakończeniu pracy należy wyłączyć urządzenia (OFF) i odłączyć je od sieci elektrycznej.

Zawartość opakowania: Wyciskarka, Nierdzewne sitko, Uchwyt sitka, Pokrywa, Zbiornik na wytłoki, Dociskacz, Instrukcja obsługi.

Wyciskarka umożliwia przygotowanie świeżego soku w łatwy sposób. Niektóre owoce i warzywa (np. marchew, jabłko) nie muszą być krojone przed włożeniem do wyciskarki, ponieważ posiada ona odpowiednio szeroki otwór do wkładania produktów. Owoce o większych rozmiarach należy pokroić na kawałki o wielkości odpowiadającej rozmiarowi otworu. Należy usunąć wszystkie niejadalne części: nasiona, szypułki, łupiny itp.
Pozostałe po przygotowaniu soku wytłoki (pozostałości owoców i warzyw) można użyć do przygotowania sosów, zup deserów lub można je poddać kompostowaniu. Urządzenie

swatało tak skonstruowane, żeby można je buło łatwo umyć po zakończeniu pracy.
Nie wolno dopuścić do zaschnięcia na jego powierzchni pozostałości po obrabianych produktach. Wytłoki, które zaschną na sitku mogą doprowadzić do jego zapchania. Obniża to sprawność urządzenia. Jeżeli dojdzie do zaschnięcia pozostałości, należy sitko zamoczyć w ciepłej wodzie. W takim przypadku nie wolno używać środków czyszczących.

Przed pierwszym użyciem
Przed pierwszym użyciem należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi. Najeży wyjąć urządzenie z opakowania. Urządzenie należy stawiać na stabilnym, płaskim i suchym podłożu. Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej a wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Przed pierwszym użyciem należy umyć wszystkie zdejmowalne elementy, które wchodzą w kontakt z żywnością, a następnie należy je opłukać i pozostawić do wyschnięcia. Podczas montażu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ urządzenie wyposażone jest w bardzo ostre noże. Nie wolno używać urządzenia do siekania i plasterkowania twardych produktów (orzechy, czekolada). Nie wolno używać do obróbki mięsa i przygotowywania piure.

Montaż wyciskarki
Przyjrzyj się wszystkim elementom urządzenia. Ostrzeżenie: Zachowaj ostrożność i nie używaj zbyt dużej siły podczas montażu poszczególnych elementów urządzenia! Istnieje niebezpieczeństwo zranienia! Noże wewnątrz sitkiem są bardzo ostre. Przed każdym użyciem należy poprawnie zmontować urządzenie. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej upewnij się, że wyłącznik znajduje się w pozycji OFF (wyłączone). Załóż sitko na górny element podstawy. Dociśnij je delikatnie, aby zostało dobrze przymocowane. Pod otwór na wytłoki wstaw pojemnik. Pojemnik należy ustawić dokładnie pod otworem. Ustaw pojemnika na sok pod wylot z wyciskarki. Wylot soku z wyciskarki można ustawiać w górnym lub dolnym położeniu, co umożliwia zatrzymanie strumienia soku. Nierdzewne sitko włóż do uchwytu dla niego przeznaczonego. Chwyć sitko za krawędź, uważaj żeby nie dotknąć noży. Kręć sitkiem do momentu, aż zostanie ono dobrze zamocowane na wirniku. Ostrzeżenie! Delikatnie kręcąc upewnij się, że sitko jest prawidłowo zamocowane, nie może się kiwać. Dobrze zamontowane sitko powinno się swobodnie obracać. Pojemnik na wytłoki umieść w miejscu dla niego przeznaczonym pod pokrywą tak żeby spasował do wycięcia. Pojemnik dociśnij do krawędzi uchwytu sitka. Przed zamknięciem pokrywy upewnij się, że wszystko jest na swoim miejscu. Zamknij pokrywę. Pokrywę można bobrze założyć tylko na jeden sposób. Otwór na produkty musu znajdować się bezpośrednio nad sitkiem. Dobrze zatrzaśnij zabezpieczenia pokrywy, w innym przypadku nie będziesz mógł uruchomić urządzenia. Wsuń dociskacz w otwór. Urządzenie jest przygotowane do pracy.

Sposób użycia
Owoce lub warzywa należy umyć i usunąć z nich cała niejadalną lub twardą zawartość. RADA: Większość owoców i warzyw takich, jak np. jabłka, marchew i ogórki nie wymagają krojenia na mniejsze kawałki dlatego, że bez problemy zmieszczą się w otworze pokrywy. Części bardzo twarde lub niejadalne należy usunąć.
Upewnij się, że wyciskarka jest prawidłowo zmontowana a wyłącznik znajduje się w pozycji OFF. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.
Przełącz wyłącznik w pozycję ON (prędkość 1 lub 2). Ostrzeżenie: Jeżeli silnik zatrzyma się w trakcie pracy i będzie czuć spaleniznę, należy urządzenie natychmiast odłączyć od sieci elektrycznej. Podczas wkładania obrabianych produktów należy posługiwać się dociskaczem dostarczanym przez producenta. Nie wolno wkładać palców ani innych przedmiotów do otworu na produkty. Podczas pracy silnika wyjmuj dociskacz, wkładaj do otworu przygotowane produkty, i popychaj dociskaczem. Nie wolno wkładać zbyt wielu kawałków jednocześnie. Dociskaj delikatnie wkładane kawałki. Jeżeli chcesz uzyskać jak największą ilość soku, przesuwaj produkty powoli. Sok będzie ściekał do pojemnika dla niego przeznaczonego a wytłoki będą gromadzić się w pojemniku na wytłoki. Ostrzeżenie: Nie dopuszczaj do przepełniania się pojemnika, bo sok zacznie się z niego wylewać. Oba pojemniki należy opróżnić przed całkowitym napełnieniem się. Wyłącz urządzenie, poczekaj aż silnik się zatrzyma, odłącz od sieci elektryczne i wyjmij pojemnik. Jeżeli chcesz kontynuować, załóż pojemnik ponownie.

Po zakończeniu pracy
Wyłącz urządzenie, odczekaj do zatrzymania się silnika i odłącz wyciskarkę od sieci elektrycznej. Każdorazowo po zakończeniu pracy umyj wszystkie zdejmowalne elementy. Nie

dopuść do zaschnięcia kawałków owoców lub warzyw w urządzeniu

Czyszczenie i konserwacja

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz urządzenie, odczekaj do zatrzymania się silnika i odłącz wyciskarkę od sieci elektrycznej. Każdorazowo po zakończeniu pracy umyj wszystkie zdejmowalne elementy, aby nie doszło do zaschnięcia pozostałości produktów w urządzeniu. Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie ani innych płynach. Nie wolno wkładać podstawy urządzenia z silnikiem oraz przewodem zasilającym do zmywarki do naczyń.

Rozkładanie wyciskarki

Wyjmij pojemnik na sok. Zwolnij zabezpieczenie, zdejmij pokrywę. Wyjmij pojemnik na wytłoki.

Ostrzeżenie: Podczas demontażu nie używaj zbyt dużej siły. Stosuj się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Zachowaj szczególną ostrożność zdejmując poszczególne elementy, noże nad sitkiem są bardzo ostre. Nie dotykaj wnętrza sitka. Chwytaj je wyłącznie za krawędź. Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru, gdy mają w zasięgu zdejmowane elementy urządzenia. Złap uchwyt sitka obiema dłońmi i wyjmij go razem z sitkiem. Uchwyt sitka jest dobrze przymocowany, dlatego należy podczas demontażu użyć odpowiednio dużej siły. Nie wolno pociągać go zbyt mocno. Sitko wyjmuje się z uchwytu obracając go dnem do góry.

Czyszczenie

Uwaga: Niektóre plastikowe elementy urządzenia mogą ulec odbarwieniu podczas wyciskania soku z owoców i warzyw. Odbarwienia te nie są szkodliwe. Można jednak temu zapobiec, należy zawsze po użyciu takie elementy opłukać a następnie wyczyścić je miękką szczoteczką z użyciem ciepłej wody z mydłem.

Ostrzeżenie: Nie wolno używać środków czyszczących, gąbek ani innych przedmiotów. Do mycia można użyć miękkiej szczoteczki i wody z mydłem. Sitko można włożyć na kilka minut do wody z płynem do naczyń. Umyj wszystkie zdejmowalne elementy w wodzie z płynem do naczyń. Sitko należy chwytać wyłącznie za krawędź i opłukać je czystą wodą. Miękką plastikową szczoteczką usuń wszystkie pozostałości z sitka. Wyczyść wszystkie plastikowe elementy miękką szmatką. Po umyciu opłucz wszystkie elementy i pozostaw do wyschnięcia. Wszystkie zdejmowalne elementy można umyć w zmywarce do naczyń. Pod żadnym pozorem nie można myć silnika z przewodem zasilającym w zmywarce do naczyń!! Korpus silnika można przetrzeć miękką szmatką lub gąbką. Zwracaj uwagę na to, żeby do wnętrza silnika nie dostał się jakikolwiek płyn. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy wysuszyć silnik i resztą części składowych. Urządzenie należy przechowywać zmontowane, aby uniknąć zagubienia któregoś z elementów. Urządzenie należy umyć przed odłożeniem na miejsce przechowywania. Wyciskarkę należy przechowywać w suchym, czystym miejscu, bez nadmiernej wilgoci i poza zasięgiem dzieci.

Usuwanie zakleszczonych kawałków jedzenia

Podczas usuwania twardych lub włóknistych kawałków produktów albo podczas za szybkiego przeciskania obrabianych kawałków przez otwór może dojść do osadzania się pozostałości w oczkach siatki, co może doprowadzić do jej zapchania. W takim przypadku należy natychmiast wyłączyć urządzenie, odczekać do zatrzymania się silnika i odłączyć wyciskarkę od sieci elektrycznej. Wyjmij pojemnik na sok i zdejmij pokrywę. Uważaj na noże znajdujące się nad sitkiem. Do usuwania pozostałości z oczek siatki możesz użyć małej łyżeczki plastikowej bądź drewnianej, ewentualnie miękkiej szczoteczki.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku, gdy pojawi się problem, który nie został opisany w poniższej tabeli, należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Problem	Rozwiązanie
Silnik nie startuje po załączeniu.	Urządzenie jest zmontowane nieprawidłowo.
Silnik zatrzymał się i czuć spaleniznę.	Należy natychmiast wyłączyć urządzenia i odłączyć je od sieci elektrycznej.
Za duża ilość wytłoków na siatce.	Należy natychmiast wyłączyć urządzenia i odłączyć je od sieci elektrycznej.
Wytłoki są nasączone sokiem a w pojemniku na sok jest go niewiele.	Należy wykonywać czynności wolniej. Należy wyjąć sitko i wyczyścić je. Należy wyczyścić sitko szczoteczką pod bieżącą wodą.
Sok wydostaje się spod pokrywy.	Należy wykonywać czynności wolniej. Obrabiane produkty należy dociskać słabiej i przesuwać wolniej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, należy opróżnić pojemnik na wytłoki.
Sok rozpryskuje się.	Należy wykonywać czynności wolniej. Obrabiane produkty należy dociskać słabiej i przesuwać wolniej.
Sok leje się po obudowie silnika.	Należy natychmiast wyłączyć urządzenia i odłączyć je od sieci elektrycznej. Zapchany któryś z elementów urządzenia. Gdy sitko jest zapchane, należy wyczyścić je szczoteczką pod bieżącą wodą. Następnie należy zmontować urządzenie i kontynuować pracę.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.