ELEKTRYCZNA MINIPRALKA
DELUXE PREMIUM

Jeśli zależy ci, by **szybko wyprać niewielką ilość prania**, w twojej łazience nie ma zbyt dużo miejsca, jeśli często wyjeżdżasz na kemping lub na działkę, z pewnością docenisz naszą **minipralkę Deluxe Premium.**

Jest niezwykle **łatwa w obsłudze**: wystarczy włożyć do niej pranie (do 1,5 kg), wsypać proszek, wlać ciepłą wodę, ustawić czas prania i włączyć. I już – szybko, łatwo i oszczędnie! Nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do bieżącej wody.

Ręczny **timer** pozwala na dobranie czasu prania do stopnia zabrudzenia odzieży, dzięki wężykowi spustowemu łatwo opróżnić ją z wody, a poręczne uchwyty ułatwiają przenoszenie. **Mała, lekka i poręczna pralka** sprawdzi się wszędzie: w niewielkich mieszkaniach, w akademikach, na wczasach oraz ogródkach działkowych i pozwoli uniknąć uciążliwego ręcznego prania.

ZALETY:

- niewielka, lekka, łatwa do przenoszenia
- niewielkie zużycie wody
- cicha praca
- ustawianie czasu prania

DANE TECHNICZNE:

- moc: 135 W
- częstotliwość: 50 HZ
- maks. wsad prania: 1,5 kg
- napięcie: 230 V
- waga z opakowaniem: 5 kg
- wymiary: 32 x 32 x 46 cm
- poziom ochrony: IPX4
- zużycie wody: 9 – 12 l
- maks. temperatura wody: 50°C

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA



Czy pralka automatycznie pobiera wodę?
Nie. Należy ją ręcznie napełnić wodą, a później z niej opróżnić.

Co zrobić, kiedy pralka nie chce rozpocząć prania?
Należy sprawdzić, czy nie włożono do niej za dużo prania. Przeciążona pralka nie da rady się włączyć.