Rowerek dziecięcy bez pedałów

instrukcja obsługi

PL

Dziękujemy Państwu za zakup naszego wyrobu.
Prosimy o uważną lekturę instrukcji obsługi przed pierwszym użyciem.

Ostrzeżenie:

Przeznaczone dla dzieci w wieku powyżej 3 lat.
Maksymalna waga dziecka: 30 kg
Przed rozpoczęciem każdej jazdy sprawdź i dociągnij wszystkie śruby.
Przed rozpoczęciem każdej jazdy upewnij się, czy wszystkie elementy działają prawidłowo.
Jeżeli jakikolwiek z elementów jest uszkodzony lub działa nieprawidłowo, należy go wymienić przed jazdą.

Istotne wskazówki:

Rowerek należy składać w obecności osoby dorosłej. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że rowerek jest całkowicie sprawny.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed pierwszą jazdą.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Rowerek nie może być użytkowany przez osoby w wieku poniżej 3 lat i jeżeli ich waga jest większa od 30 kg. Prosimy o uważną lekturę zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i kierowanie się nimi. Nie przestrzeganie tych zaleceń może spowodować uraz ciała dziecka lub uszkodzenie rowerka. Wytłumacz dziecku jak prawidłowo obchodzić się z rowerkiem i zwróć uwagę na to, aby przestrzegało poniższych zaleceń.

Ostrzeżenie: Nie wolno jeździć rowerkiem po drogach publicznych!

A. Należy zaopatrzyć użytkownika w kask ochronny.
B. Nie wolno jeździć w pobliżu środków lokomocji.
C. Należy przećwiczyć hamowanie w bezpiecznych warunkach.
D. Nie wolno jeździć w pobliżu schodów, powierzchni pochyłych, górek, dróg publicznych, wąskich przejść, basenów lub innych zbiorników wodnych.
E. Nie wolno używać rowerka podczas wilgotnej aury. Mokra powierzchnia może utrudniać hamowanie.
F. Nie wolno jeździć w nocy.
G. Nie wolno jeździć w pobliżu chodników, deptaków.
H. Unikaj ryzyka, które może ograniczyć możliwość sterowania rowerkiem. Wyboje, koleiny, nierówności, szuter, krawężniki itp. mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy i mogą spowodować utratę kontroli nad rowerkiem.
I. Nie wolno zjeżdżać z drogi oraz jeździć po wyboistym chodniku.
J. Należy trzymać kierownicę obiema rękami.

Ostrzeżenie: Hamuj z umiarem, unikaj nagłego, gwałtownego hamowania!

Instrukcja montażu

Wyjmij rowerek z opakowania i sprawdź, czy któryś z elementów nie jest uszkodzony. Nastaw odpowiednią wysokość siodełka, ustaw kierownicę w odpowiednim położeniu i zabezpiecz dociągając śrubę. Sprawdź hamulec oraz poprawność dokręcenia wszystkich śrub.



Ochrona środowiska naturalnego



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących urządzenia w trakcie jego normalnego użytkowania,
- prac serwisowych związanych ze standardowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzenia (np. czyszczenie, smarowanie, korekta ustawień itp.)
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzenia uderzenia w niego itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z urządzeniem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych części, korzystania z nieodpowiednich narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.