Akumulatorowa latarka czołowa z paskiem LED 2w1

PL

Instrukcja obsługi
Model: SL202

W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Ostrzeżenia

1. Latarka czołowa posiada niewymienialne diody świecące LED.
2. Elementy latarki są niewymienialne; jeśli jakakolwiek jej część ulegnie uszkodzeniu, produkt powinien być zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Baterię (akumulator) może wymieniać wyłącznie autoryzowany serwis, aby nie doszło do uszkodzenia czołówki.
4. Nie wolno zwierać biegunów źródła zasilania.
5. Produkt powinien zawsze znajdować się w bezpiecznej odległości od otwartego ognia lub innych źródeł gorąca.
6. Opakowanie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Informacje dotyczące użytkowania latarki czołowej

Przed pierwszym użyciem latarki należy uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa.

Ładowanie

Należy ładować za pomocą kabla USB. W trakcie ładowania lampka świeci się na czerwono, po całkowitym naładowaniu zmieni kolor na zielony.

- Naciskając przycisk ⏻ załączamy / wyłączamy latarkę lub możemy wybrać jeden z czterech trybów: mocne światło przednie, słabe światło przednie, mocne światło boczne, słabe światło boczne.
  Wskazówka: po załączeniu latarki lampka sygnalizacyjna pali się na czerwono.
- Po naciśnięciu przycisku ⏻ latarka zapala się a następnie po naciśnięciu przycisku 📶, kolor lampki sygnalizacyjnej z jej lewej strony zmieni się na zielony a latarka przejdzie w tryb sterowania bezdotykowego, tzn. machając ręką w okolicach czujnika załączamy bądź wyłączamy latarkę.
- Po naciśnięciu przycisku ⏻ i przytrzymaniu przez ok. 4 sekundy obie lampki BOCZNA i PRZEDNIA zaczną bardzo szybko migać. Ponowne naciśnięcie ⏻ spowoduje wyłączenie się lampek.

Podstawowe dane techniczne:

Strumień świetlny: max. 350 lumenów
Zasięg: 20 m
Akumulator: Li-Pol 3,7V / 1200 mAh
Czas ładowania ok. 2,5 godz.
Czas świecenia: ok. 2,5 - 8 godz. (W zależności od wybranego trybu) Stopień ochrony: IPX4



Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.
Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, zderzenia z nim, uderzenia w niego itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, Przykładowo: go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem. Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.