PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTALACJA BATERII: 4 szt. baterii 1,5V typu AA (nie są dostarczane z produktem). Odsłoń komorę baterii odlepiając rzepa znajdującego się od spodu i odkręć pokrywę. Włóż 4 szt. baterii 1,5V typu AA. Zwróć uwagę na prawidłową blegunowość. Załóż pokrywę z powrotem i zakręć.

WSKAZÓWKA: Używaj zabawki na płaskiej i odpowiednio dużej powierzchni. Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą bądź wilgocią. Jeżeli nie używasz wyrobu, wyłącz go. Nie wolno używać zbyt dużej siły podczas zabawy ani blokować możliwości ruchu zabawki. Grozi to uszkodzeniem napędu.

SPOSÓB UŻYCIA: Wyłącznik znajdujący się obok komory baterii przesuń w pozycję ON. Kotek zamiauczy i zacznie się poruszać. Po chwili przestanie. Do ponownego wykonania tych czynności dojdzie po podaniu sygnału dźwiękowego (np. po klaśnięciu).

OSTRZEŻENIA:

- Używaj tylko najwyższej jakości baterii alkalicznych tego samego typu.
- Baterie może wkładać tylko osoba dorosła.
- Nie wolno mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych za starymi tego samego typu. Może dojść do wycieku elektrolitu lub eksplozji.
- Nie wolno ładować baterii ołowianych i alkalicznych!
- Ładować można tylko baterie akumulatorki Ni-Cd.
- Nie wolno wystawiać baterii na działanie wysokich temperatur, promieni słonecznych bądź innych źródeł gorąca!
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia!
- Baterie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Jeżeli z baterii wycieknie elektrolit – chroń oczy przed kontaktem z elektrolitem!
- Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, należy kierować się następującymi zaleceniami: W przypadku kontaktu z oczami przemyj je natychmiast dużą ilością wody i wezwij pomoc lekarską!

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejscu zapewniającym odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, przeciążeniem, używaniem nieodpowiednich części zamiennych lub nieoryginalnych akcesoriów, nieodpowiednich narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

WSKAZÓWKI
Używaj zabawki na płaskiej i odpowiednio dużej powierzchni. Nie dopuszczaj do zetknięcia się z wodą bądź wilgocią. Jeżeli nie używasz wyrobu, wyłącz go. Nie wolno używać zbyt dużej siły podczas zabawy ani blokować możliwości ruchu zabawki. Grozi to uszkodzeniem napędu.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

