PL

Instrukcja użytkowania i konserwacji

Mega bańka piłka Bubble Ball 2w1

Użytkowanie:

1. **Pompowanie**: Wyciągnij z opakowania piłkę i dyszę do pompowania. Dyszę należy włożyć w zawór do pompowania (można użyć do tego celu niewielkiej ilości wazeliny, pomadki czy innego środka natłuszczającego). Następnie nadmuchaj piłkę do pożądanego rozmiaru (maks. średnica 120 cm) – można to zrobić tradycyjnie lub używając kompresora. Wyciągnij dyszę. Powstałą końcówkę (podobną do tej, którą zawiązujemy po nadmuchaniu balona) wciśnij do środka piłki.
2. **Napełnianie wodą**: Wyciągnij z opakowania piłkę. W zawór włóż końcówkę węża ogrodniczego i napełni piłkę wodą. Po napełnieniu powstałą na zaworze końcówkę albo wsuń do środka piłki (wtedy podczas zabawy woda będzie mogła wydostawać się z piłki) albo zawiąż jak balon.
3. **Środki ostrożności**: Bańkopiłka jest wykonana z mocnego materiału odpornego na przetarcia, należy jednak pamiętać, że piłka nie może dotykać ostrych, szorstkich lub gorących powierzchni i przedmiotów, gdyż może ulec przebiciu lub całkowitemu zniszczeniu.
4. **Naprawa:** Kiedy w trakcie zabawy piłka ulegnie przebiciu do zaklejenia powstałej dziurki można użyć łatki (takiej jak do dmuchanych basenów lub materacy).

Konserwacja:

1. Po zabawie piłką w wodzie albo po napełnianiu piłki wodą pozostaw ją do całkowitego wysuszenia.
2. W razie potrzeby powierzchnię piłki można czyścić wilgotną ściereczką, unikając silnych środków chemicznych.

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
-czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
-usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
-uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.