Instrukcja użytkowania

PL

Ręczny opryskiwacz ciśnieniowy do butelek PET.

Instrukcja użytkowania:

1. **Napełnianie:** Napełnij butelkę PET o standardowym gwincie 28 mm wodą lub roztworem do oprysku, pozostawiając wolne miejsce na górze (ok. 1/4 objętości).
2. **Montaż:** Upewnij się, że uszczelka opryskiwacza jest zamontowana, zamontuj dołączoną rurkę – w razie potrzeby możesz dociąć ją na żądaną wysokość. Zamocuj opryskiwacz na butelce, upewniając się, że jest dobrze przykręcony.
3. **Użycie:** Naciśnij pompkę kilkakrotnie, aby podnieść ciśnienie w butelce. **Ustaw dyszę na żądany sposób rozpylania – wybierz sposób od delikatnej mgiełki po silny strumień, a następnie naciśnij spust, kierując opryskiwacz na wybrany obszar.**

Konserwacja i przechowywanie:

1. Po użyciu opróżnij i dokładnie wypłucz opryskiwacz wodą.
2. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

- **pasuje do butelek PET** ze standardowym gwintem o średnicy 28 mm
- **długość rurki ssącej**: 30 cm – idealna do większości butelek o pojemności 1,5–2 litry
- **możliwość regulacji dyszy**: od delikatnej mgiełki po silny strumień

Ochrona środowiska naturalnego

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
-czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
-usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
-uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.