PL

RYŻOWAR

Model RC-60

SPOSÓB UŻYCIA



Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu, zawiera informacje pomocne w trakcie jego użytkowania.
Przekazując produkt innej osobie, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Środki bezpieczeństwa

Przemyj urządzenie, przed i po każdym użyciu.

1. Urządzenie należy odłączyć od instalacji elektrycznej, kiedy je myjemy lub kiedy jest wtrakcie spoczynku.
2. Nie należy zanurzać korpusu urzadzenia w wodzie lub innych substancjach ciekłych.
3. Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
4. Do czyszczeni nie używać środków ściernych oraz czyścików z wełny stalowej (druciaków).
5. Aby wyczyścić elemnt grzejny oraz wewnętrzną część urządzenia, delikatnie przetrzyj je wilgotną szmatką lub gąbką. Nie dopuszczać wilgoci do grzałki.
6. Żeby umyć pojemnik na ryż, należy napełnić go gorącą wodą i odstawić na jakiś czas. Następnie przemyć ciepłą wodą z mydłem i wytrzeć do sucha miekką ściereczką.
7. Pokrywkę należy przemyć w ciepłej wodzie z płynem i wytrzeć do sucha ściereczką.
8. Ziarna ryżu mogą przywierać do naczynia. Można je usunąć, używając miekkiej gąbki. Ważne jest, aby ziarenka ryżu nie dostawały się między dolną część naczynia, a płytę grzejną. Jeżeli się tam znajdą, nazleży je całkowicie usunąć.

Sposób użycia

1.Odmierz ryż przed gotowaniem, opłukaj i zalej pojemnik wodą.
2. Wsyp do miski wymaganą ilość ryżu, dodaj odpowiednią ilość wody - ogólnie, potrzebna jest 1 szklanka wody na szklankę ryżu. Nie napełniaj powyżej oznaczenia.
3. Sprawdź czy pojemnik ma dobry kontakt z elementem grzewczym.
4. Przykryj pojemnik z ryżem pokrywką.
5. Podłączyć urządzenie do sieci.
6. Naciśnij przełącznik w dół, wtedy zapali się światło gotowania „cook”, po gotowaniu automatycznie przejdzie w funkcję „warm” (podtrzymywanie ciepła).
7. Po zakończeniu gotowania, włącznik automatycznie wraca do pozycji wyjściowej.
8. Gdy ryż skończy się gotować, należy zdjąć pokrywę i wyciągnąć go łyżką wchodzacą w skład zestawu lub innym przyrządem, który nie uszkodzi powierzchni naczynia.
9. Nie przepełniaj naczynia, aby uniknąć przedostania się jego zawartości, do wnętrza urządzenia. W przypadku wsypania się tam zawartości, niezwłocznie oczyścić urządzenie przed nastepnym użytkowaniem.

Ważne informacje
Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:
1. Dokładnie zapoznaj się z instrukcją obsługi.
2. Uważaj na porażenie prądem - nie zanurzaj kabla, wtyczki, ani korpusu urządzenia w wodzie lub innym płynie. Urządzenie zawsze stawiaj na suchej powierzchni.
3. Korzystanie z urządzenia, kiedy w pobliżu znajdują się dzieci wymaga specjalnej uwagi i nadzoru. Zawsze umieszczaj urządzenie poza zasięgiem dzieci.
4. Nie używaj urządzenia kiedy dojdzie do uszkodzenia przewodu, wtyczki lub jakiegokolwiek innego uszkodzenia mechanicznego. W przypadku uszkodzenia należy wysłać urządzenie do serwisu w celu zbadania przyczyny, naprawy lub regulacji urządzenia.
5. Nie używaj nieorginalnych części lub akcesoriów.
6. Urządzenie jest przystosowane do korzystania wewnątrz domu. Nie używaj na zewnątrz pomieszczeń.
7. Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał na krawędzi stołu, lub żeby dotykał gorących powierzchni.
8. Nie należy instalować w pobliżu źródeł ciepła.
9. Podczas przenoszenia urządzenia z gorącym posiłkiem należy zachować szczególną ostrożność.
10. Nie wolno używać urządzenia do celów innych niż jest przeznaczony.
11. Zdejmuj pokrywę ostrożnie, aby uniknąć poparzenia.
12. Nie dopuszczaj wody lub innych płynów do części urządzenia z okablowaniem (zewnętrznej części garnka do gotowania ryżu).
13. Uwaga! Urządzenie generuje ciepło oraz uciekającą, gorącą parę. Podczas użytkowania przestrzegaj wszystkich zasad bezpieczeństwa, żeby uniknąć ryzyka pożaru lub poparzeń oraz innych uszkodzeń ciała lub mienia.
14. Zasilacz musi być zgodny ze specyfikacją (zob. poniżej).
15. Korzystając z urządzenia, upewnij się, że jest odpowiednia ilość miejsca po bokach i od góry urządzenia, zapewniająca odpowiednią cyrkulacją powietrza. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu zasłon, ubrań, ręczników kuchennych lub innych łatwopalnych materiałów.
16. Nigdy nie używaj ryżowaru jako pojemnika na resztki ugotowanego ryżu.
17. Urządzenie to nie jest przeznaczone dla osób (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej, ograniczonych możliwościach umysłowych lub osób nie posiadających dostatecznego doświadczenia i wiedzy, chyba, że pod specjalnym nadzorem osoby odpowiedzialnej.
18. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, szczególnie podczas gotowania się ryżu.
19. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony należy wymienić go w punkcie serwisowym.
20. Nie wolno dopuścić, żeby dzieci bawiły się urządzeniem.

NIE ZANURZAJ KORPUSU URZĄDZENIA Z GRZAŁKĄ W WODZIE, ANI W INNYCH CIECZACH!

Dane techniczne:
Zasilanie: 230V/ 50 Hz
Pobór mocy: maks. 350 W
Zużycie podczas funkcji
utrzymywania ciepła: maks. 40 W
Wejście: 230V/ 50 Hz



OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.