Nawilżacz powietrza

PL

instrukcja obsługi

Przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem. Ultradźwiękowy nawilżacz rozprasza cząsteczki wody na ultra małe cząstki o wielkości 1-5µm wykorzystując do tego wieloczęstotliwościową oscylację ultradźwiękową, co umożliwia uwalnianie pary wodnej do powietrza.
Ta bardzo zaawansowana technologia ultradźwiękowa znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu na całym świecie

Dane techniczne:
Akcesoria: zawór i filtr
Napięcie zasilania: 100~240V /50~60Hz
Zużycie energii: 25W
Maksymalna gęstość pary wodnej: 280ml/h

Porady dla użytkownika
Urządzenia napełniaj zimną przegotowaną wodą lub destylowaną. Przetwornik oraz zbiornik na wodę należy czyścić raz w tygodniu. Należy regularnie wymieniać używaną wodę. Jeżeli nawilżacz nie będzie użytkowany przez dłuższy okres, należy wylać z niego wodę. Filtr oraz zbiorniczek na aromat należy wysunąć. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy wyczyścić wszystkie elementy, wysuszyć je i przechowywać w suchym miejscu.

Sposób użycia
Stawiaj nawilżacz poziomo na płaskiej powierzchni. Wyjmij zbiornik na wodę, wykręć zawór wraz z filtrem i napełnij zbiornik zimną przegotowaną wodą lub destylowaną. Wkręć zawór filtr na swoje miejsce, odsącz pozostałości wody ze zbiornika i włóż go do nawilżacza. Podłącz urządzenie do sieci elektrycznej, po załączeniu zapali się lampka kontrolna. Gdy świeci się ona na zielono, z dyszy będzie wydobywać się para wodna. Czerwone światło oznacza, że w zbiorniku jest za mało wody. Ilość wydobywającej się pary wodnej można regulować zmieniając pozycję pokrętła wyłącznika. Aby załączyć kolorowe podświetlenie, naciśnij przycisk LED ON/OFF. Wydobywająca się Para wodna będzie zmieniać swój kolor od fioletowego, przez indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy do czerwonego. Po naciśnięciu przycisku zmiana kolorów zatrzyma się, wybrany zostanie ciągły kolor podświetlenia świecący w trakcie naciśnięcia przycisku. Kolejne naciśnięcie przycisku umożliwia wybór innego koloru. Aby wyłączyć podświetlenia, należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk.
Po dojściu do koloru czerwonego, podświetlenie wyłączy się. Podświetlenie działa niezależnie od nawilżania powietrza. Aby dodatkowo odświeżyć powietrze w pomieszczeniu można napełnić zbiorniczek olejkiem aromatycznym. Znajduje się on z boku nawilżacza pod żebrowaną pokrywą.

Wskazówki dotyczące eksploatacji
Do zbiornika nie wolno wlewać wody o temperaturze wyższej niż 45°C. Po zakończeniu pracy należy usunąć całą wodę z wnętrza korpusu nawilżacza. Nie wolno używać ani przechowywać nawilżacza w temperaturze poniżej 5°C. Nie wolno wkładać elementów metalowych do zbiornika na wodę ani wlewać do niego środków chemicznych lub detergentów. Nie wolno wlewać olejków aromatycznych bezpośrednio do zbiornika na wodę, można je wlewać wyłącznie do przeznaczonego dla nich zbiorniczka. Jeżeli w nawilżaczu jest dużo wody, nie przechylaj go. Woda może dostać się do wnętrza korpusu i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Nie wolno wystawiać nawilżacza na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie wolno stawiać nawilżacza na ruchomej nawierzchni, powinien znajdować się w odpowiedniej odległości od mebli i innych urządzeń elektrycznych. Jeżeli nawilżacz nie będzie użytkowany przez dłuższy okres, należy wyłączyć go i odłączyć od sieci elektrycznej. Niw wolno wylewać wody ze zbiornika w trakcie pracy nawilżacza, ponieważ może dojść do uszkodzenia przetwornika. Po maksymalnym napełnieniu zbiornika nawilżacza może on pracować bez przerwy

przez okres 9 – 11 godzin bez potrzeby dolewania wody.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Nie wolno samemu wymieniać przewodu zasilającego. Urządzenie nie może być używane przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, psychomotorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia oraz wiedzy chyba, że znajdują się pod odpowiednim nadzorem. Nieodpowiednie wykonywanie czynności związanych z eksploatacją tego urządzenie może być niebezpieczne i być przyczyną urazu. Nie wolno wyciągać wtyczki z gniazdka elektrycznego mokrymi rękoma. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Gdy korpus nawilżacza jest przechylony, należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie wolno rozbierać nawilżacza, gdy jest on podłączony do sieci elektrycznej. Gdy z nawilżacza wydobywa się nienaturalny dźwięk lub zapach, należy natychmiast odłączyć go od sieci elektrycznej. Wszelakie naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu serwisantowi. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub jakichkolwiek czynności związanych z konserwacją należy wyłączyć nawilżacz i odłączyć go od sieci elektrycznej. Należy unikać kontaktu z wodą w nawilżaczu w trakcie jego pracy. Nie wolno załączać nawilżacza bez wody. Nie wolno dopuścić do porysowania oscylatora ultradźwiękowego ostrym przedmiotem. Prawidłowe umiejscowienie nawilżacza wpływa na bezusterkową eksploatację oraz zmniejsza ryzyko wypadku. Nawilżacz należy stawiać na płaskiej, trwałej powierzchni. Nawilżacz powinien być umiejscowiony w odpowiedniej odległości od różnego rodzaju źródeł ciepła. Nawilżacz należy stawiać w odpowiedniej odległościom mebli i innych urządzeń elektrycznych. W ten sposób unika się opryskania ich parą wodną. W miejscu pracy nawilżacza powinna panować temperatura pokojowa.

Czyszczenie i konserwacja
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy upewnić się, że nawilżacz jest wyłączony i odłączony od sieci elektrycznej. Zbiornik na wodę należy wyczyścić raz na 2-3 tygodnie. Odkręć pokrywę zbiornika, zdejmij filtr i wypłucz go w wodzie. Wanienkę na wodę należy czyścić raz w tygodniu. Jeżeli na ściankach wanienki pojawi się nalot, przetrzyj jej wnętrze miękką szmatą i wypłucz wodą. Co 6 miesięcy należy wymieniać filtr. Jeżeli filtr był wykorzystywany bez przerwy przez 6 miesięcy lub zbiornik na wodę był napełniany ok. 150 razy, należy wymienić filtr. Filtr oraz zbiorniczek na aromat należy czyścić nawet wtedy, gdy urządzenie nie było przez dłuższy czas użytkowane. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy wyczyścić filtr i zbiorniczek na aromat.

Czyszczenie powierzchni zewnętrznej
Miękką szmatkę należy nasączyć wodą i delikatnie przetrzeć zewnętrzną powierzchnię nawilżacza. Dyszę należy czyścić wodą.

Przechowywanie
Jeżeli nawilżacz nie będzie użytkowany przez dłuższy okres, należy go wyczyścić, wysuszyć i przechowywać w suchym miejscu.

Ważne
Nie wolno dotykać oscylatora ostrymi przedmiotami. Można go czyścić wyłącznie mokrą szmatką. zachowując przy tym szczególną ostrożność. Do usuwania kamiennego osadu z oscylatora należy używać środków do usuwania kamienia (np. nisko stężonego roztworu wody z octem). Nie wolno pod żadnym pozorem usuwać kamienia mechanicznie. Nie wolno czyścić nawilżacza rozpuszczalnikiem, benzyną, olejem napędowym itp. Nie wolno czyścić korpusu urządzenia żadnymi detergentami, należy używać czystej wody. Podczas czyszczenia nie wolno dopuścić do przedostania się wody do wnętrza nawilżacza, ponieważ może wtedy dojść do jego uszkodzenia

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie pali się lampka kontrolna, z nawilżacza nie wydobywa się para wodna.	Wtyczka jest źle podłączona do gniazdka. Wyłącznik jest w pozycji OFF.	Podłącz prawidłowo wtyczkę do gniazdka. Załącz wyłącznik.
Lampka kontrolna świeci się ale para wodna się nie wydobywa.	Brak wody w zbiorniku. Pokrętło regulacji wilgotności jest ustawione na minimum. Pokrywa nie jest zamknięta.	Wlej wodę do zbiornika. Ustaw odpowiedni poziom wydobywania się pary wodnej.
Para pachnie nienaturalnie.	Brudny zbiornik na wodę.	Wyczyść zbiornik i nalej czystej wody.
Słaba intensywność pary wodnej.	Na przetworniku wykształcił się osad. Woda jest brudna lub za długo stała w zbiorniku.	Wyczyść przetwornik. Wymień wodę.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.