JEDNORAZOWE OPAKOWANIA NA ŻYWNOŚĆ ELASTIC XL

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane Techniczne:

Ilość sztuk w opakowaniu: 100
Materiał: PE
Kolor: przezroczysty
Wymiary złożonego woreczka: ok. 13 x 2 cm
Wymiary rozłożonego woreczka: ok. 22 x 15 cm
Wodoodporne: tak

Użytkowanie:

1. Przygotowanie opakowania: Wyciągnij opakowanie z zestawu. Upewnij się, że opakowanie jest czyste i suche przed użyciem.
2. Pakowanie żywności: Rozwiń folię i załóż ją na wybrane naczynie. Upewnij się, że żywność jest odpowiednio zabezpieczona i nie wystaje poza krawędzie opakowania.
3. Przechowywanie: Przechowuj zapakowaną żywność w odpowiednich warunkach, zgodnie z jej wymaganiami (np. w lodówce lub w suchym miejscu).

Unikaj przechowywania opakowań w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysoką temperaturę.
W przypadku gorących posiłków przed użyciem należy je ostudzić do temperatury pokojowej.

Utylizacja:

Po użyciu, jednorazowe opakowania należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady.

Ostrzeżenia: Produkt nie jest zabawką, należy przechowywać go w sposób niedostępny dla dzieci, w przypadku włożenia do buzi lub założenia na głowę może stanowić ryzyko uduszenia.

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktulanymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,

- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.ons may differ from reality depending on the product model.