ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ DO KUBKÓW USB

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Zastosowanie: Odpowiedni do podgrzewania i utrzymywania temperatury napojów w naczyniach ceramicznych, szklanych i plastikowych, a także bezpośrednio w opakowaniach typu tetrapak.

OSTRZEŻENIE:
Temperatura panelu grzewczego może być wysoka, nie dotykaj go. Nawet po wyłączeniu urządzenia przez pewien czas utrzymuje się nagromadzone ciepło resztkowe.
Produkt nie jest wodoodporny, zapobiegaj dostaniu się płynów do instalacji elektrycznej.
Używaj naczyń z płaskim dnem, aby zapewnić efektywne przekazywanie ciepła.
Przechowuj produkt poza zasięgiem dzieci.

Parametry produktu
Wymiary: 116 x 116 x 25 mm
Waga: 110 g
Zasilanie: USB 5V / 2A
Maks. pobór mocy: 20 W

Użytkowanie:
Do zasilania używaj ładowarki z prądem wyjściowym 2A lub większym. Jeśli prąd wyjściowy ładowarki jest niższy niż 1,5 A, wyświetlacz będzie migać. To sygnalizuje niewystarczające zasilanie produktu. Jeśli do tego dojdzie, wymień ładowarkę.
Regulacja temperatury: Temperatura początkowa po włączeniu wynosi 55°C, ponowne naciśnięcie zwiększa ją o 10°C. Maksymalna temperatura to 75°C. Po kolejnym naciśnięciu produkt się wyłączy.
Zalecane ustawienia temperatury: kakao 55°C, herbata 65°C, kawa 75°C.

Ochrona środowiska
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych. Aby zapewnić prawidłową utylizację produktu, należy oddać go do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.
Prawidłowa utylizacja pomaga zachować cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogą być wynikiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z krajowymi przepisami.

Serwis
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady po zakupie produktu skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas używania produktu należy kierować się wskazówkami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie stosowano się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu wynikającego z jego normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów podlegających naturalnemu zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użytkowaniem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych w wyniku upadku produktu, uderzenia, wstrząsu itp.
- szkód powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, stosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych akcesoriów czy narzędzi itp.
- szkód powstałych wskutek używania nieoryginalnych adapterów lub używania oryginalnego adaptera z innym produktem. Zawsze należy zachować kompatybilność w obrębie jednego urządzenia.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za możliwe błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu