Instrukcja użytkowania i konserwacji
Nóżka do grządki podwyższanej Multiflex

PL

Przygotowanie:

1. Upewnij się, że grządka Multiflex jest ustawiona na stabilnej powierzchni.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy potrzebne do montażu są przygotowane w zasięgu ręki.

Montaż:

1. **Unieś grządkę** – najlepiej w dwie osoby, aby zapewnić bezpieczeństwo.
2. **Umieść nóżkę** w wyznaczonym miejscu mocowania na ramie grządki.
3. **Sprawdź stabilność –** upewnij się, że nóżka jest dobrze osadzona i nie ma luzów.
4. Powtórz czynności dla pozostałych nóżek (jeśli montujesz komplet).

Użytkowanie:

1. **Powierzchnia użytkowania**: najlepiej sprawdza się na twardych, równych podłożach (taras, balkon, kostka brukowa), ale mogą być używane także na trawie czy ziemi.

Konserwacja:

1. Regularnie sprawdzaj mocowanie nóżek.
2. Czyść nóżki z zabrudzeń (ziemia, piasek), aby zachować estetykę i trwałość.

Ostrzeżenia: Używać tylko pod odpowiednim nadzorem. Upewnij się, że wszystkie nóżki są prawidłowo zamontowane przed użytkowaniem. Unikaj ustawiania grządki na bardzo nierównym podłożu, aby zapobiec przechyleniom.

Ochrona środowiska naturalnego
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze
i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
-czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
-usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
-uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.