TWISTER

PL

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Ostrzeżenia:

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
Przed rozpoczęciem treningu należy zasięgnąć porady lekarskiej czy i w jakim zakresie można używać przyrządu do ćwiczeń.
Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy przeprowadzić rozgrzewkę, aby pobudzić do działania wszystkie główne mięśnie.
Gdy podczas wykonywania ćwiczeń pojawi się ból lub zawroty głowy, należy natychmiast przerwać ćwiczenia i skonsultować się z lekarzem.
Przyrząd do ćwiczeń należy zawsze stawiać na płaskiej i suchej powierzchni.
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego.
Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Urządzenie nie powinno być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, manualnych lub umysłowych.
Nie wolna przechowywać oraz pozostawiać produktu w miejscach nasłonecznionych. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym i suchym otoczeniu w temperaturze 0°-40°C.
Jeżeli urządzenie jest nie używane, powinno być suche i czyste.
Nie wolno przechowywać w miejscach, w których istnieje możliwość wpadnięcia urządzenia do wanny lub umywalki.
Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem. Urządzenie powinno znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci.
W przypadku pojawienia się problemów zdrowotnych, należy możliwość używania produktu skonsultować z lekarzem.

NA EKRANIE TWISTER'a WYŚWIETLANE SĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE

PIĘĆ TRYBÓW

1. ZEGAR (wyświetlana jest aktualna godzina)
2. TIMER (odliczanie nastawionego czasu wykonywania ćwiczeń)
3. COUNT (licznik obrotów)
4. CALORIE (licznik spalonych kalorii – w przybliżeniu)
5. FAT (przybliżona informacja o ilości spalonego tłuszczu)

NASTAWIANIE TRYBU I WYBÓR FUNKCJI

- naciskając przycisk MODE przechodzisz pomiędzy poszczególnymi trybami
- naciskając i przytrzymując przez kilka sekund przycisk SET zerujesz wszystkie liczniki

NASTAWIANIE MINUTNIKA

- naciskając przycisk MODE wybierz tryb TIMER
- naciskając przycisk SET wybierz minuty lub sekundy (wybrana pozycja będzie migać)
- naciskając przycisk MODE zwiększasz wartość pozycji minut bądź sekund
- naciskając przycisk SET potwierdzasz ustawienia
- naciskając przycisk START uruchamiasz odliczanie czasu wykonywania ćwiczeń. Po upłynięciu nastawionego czasu pojawi się sygnał dźwiękowy.

USTAWIANIE ZEGARA

- naciskając przycisk MODE wybierz tryb zegara
- naciskając przycisk SET wybierz godziny lub minuty (wybrana pozycja będzie migać)
- naciskając przycisk MODE ostaw aktualną godzinę i minutę
- naciskając przycisk SET potwierdzasz ustawienia

DANE TECHNICZNE

- maksymalne obciążenie: 100 kg
- zasilanie: bateria 1,5 V LR 44 (A 76)

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie

przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

SERWIS

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.