PL

# Baterie cynkowo-powietrzne
## Instrukcja bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

**1. Przeznaczenie produktu:**
Baterie cynkowo-powietrzne są jednorazowymi bateriami przeznaczonymi do zasilania kompatybilnych urządzeń elektronicznych, w szczególności aparatów słuchowych oraz urządzeń medycznych i specjalistycznych wymagających stabilnego napięcia zasilania.

**2. Użytkowanie:**
1. Sprawdź zgodność typu i rozmiaru baterii z urządzeniem.
2. Usuń folię zabezpieczającą z baterii.
3. Po usunięciu folii odczekaj około 1 minutę przed umieszczeniem baterii w urządzeniu — bateria aktywuje się poprzez kontakt z powietrzem.
4. Umieść baterię zgodnie z oznaczeniem biegunowości (+/−).
5. Zamknij komorę baterii zgodnie z instrukcją urządzenia.
6. Przechowuj baterie w suchym i chłodnym miejscu.
7. Chroń przed dziećmi.

**3. Ostrzeżenia:**
⚠ Nie ładować baterii.
⚠ Nie wrzucać do ognia.
⚠ Nie rozbierać, nie zgniatać i nie uszkadzać mechanicznie baterii.
⚠ Nie zwierać biegunów baterii.
⚠ Nie mieszać starych i nowych baterii.
⚠ Nie mieszać różnych typów baterii (alkalicznych, litowych, cynkowych itp.).
⚠ Nie narażać na działanie wysokiej temperatury, wilgoci ani bezpośredniego światła słonecznego.
⚠ Nie używać uszkodzonych.

**4. Ostrzeżenia dotyczące małych baterii:**
⚠ Połknięcie baterii może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z lekarzem, nie wywoływać wymiotów, nie podawać jedzenia ani napojów bez konsultacji medycznej.
Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

**5. Ostrzeżenia dotyczące użytkowania:**
Bateria aktywuje się po kontakcie z powietrzem.
Nie zaklejać ani nie zasłaniać otworów powietrznych baterii.
Po usunięciu folii zabezpieczającej bateria zaczyna się samoczynnie rozładowywać.
Nie przechowywać aktywowanych baterii w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

**6. Przechowywanie**
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikać wysokiej temperatury oraz wilgoci.
- Nie usuwać folii zabezpieczającej przed planowanym użyciem.
- Po aktywacji bateria stopniowo się rozładowuje także podczas nieużywania.

**7. Utylizacja i ochrona środowiska**
⚠ Nie wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.
Zużyte baterie należy przekazywać do:
- punktów zbiórki baterii,
- punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- sklepów prowadzących zbiórkę zużytych baterii.

Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

## 8. Informacje dodatkowe - odpowiedzialność użytkownika

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowego użytkowania,
- niewłaściwego przechowywania,
- samodzielnych modyfikacji produktu,
- używania niezgodnego z przeznaczeniem.

**Ochrona środowiska naturalnego**

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

**Serwis**

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

**Gwarancja nie obejmuje:**

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.