



SPRAY CZYSZCZĄCY DO PŁYT CD I DVD

Czy zdarzyło ci się utracić dane przechowywane na dysku? Może to wywołać przykre konsekwencje i wiele nieprzespanych nocy. Dla bezpieczeństwa warto kopiować dane na inne nośniki, które będą dodatkową asekuracją w razie uszkodzenia sprzętu komputerowego.

Przechowywanie dokumentów, zdjęć i filmów na płytach CD i DVD to bardzo popularny oraz wygodny sposób. Trzeba się jednak liczyć z tym, że i ten typ nośników danych nie jest niezawodny! Płyty ulegają naturalnemu zużyciu i są podatne na zarysowania oraz inne uszkodzenia. Aby **zregenerować płyty i przedłużyć ich żywotność** niezawodny okaże się profesjonalny zestaw czyszczący nośniki CD i DVD dostępny również w naszej ofercie.

Ten uniwersalny zestaw **do regeneracji różnych typów płyt**: CD, CD- ROM, VIDEO CD i DVD poprawi jakość odczytu danych i pomoże chronić płytę przed utratą zawartych na niej informacji.

Aby kompletny zestaw był zawsze w pogotowiu dokup do niego prezentowany tu **zapasowy spray czyszczący!**

Pojemność: 35 ml

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Z jakiej odległości należy rozpylać spray czyszczący?

Spray należy rozpylać z odległości 10 cm od płyty.

Jak długo trwa czyszczenia płyty?

Proces czyszczenia płyty trwa około 30 sekund.

Co zawiera kompletny zestaw czyszczący?

Kompletny zestaw czyszczący dostępny na osobnej aukcji zawiera urządzenie do polerowania płyt, ściereczkę oraz spray czyszczący.