SCHODEK JEDNOSTOPNIOWY
Model Nr: BG-S-1010
instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Schodek ułatwia wchodzenie do wanny, mogą z niego korzystać dzieci, aby ułatwić sobie dostęp do umywalki itd. Posiada zaokrąglone krawędzie i jest pokryty higieniczną, antypoślizgową powłoką, na zakończeniach nóg nałożone są gumowe osłony zapobiegające ślizganiu się.

Ważne wskazówki
Należy bezwzględnie stosować się do następujących zaleceń! Przed pierwszym użyciem produktu należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, przede wszystkim z zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przekazując produkt kolejnemu użytkownikowi, należy dołączyć do niego instrukcję obsługi.
Instrukcja obsługi dotyczy tego produktu i zawiera ważne informacje dotyczące jego montażu i użytkowania. Należy przeczytać całą instrukcję obsługi.
Nie zastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi może skutkować poważnymi urazami lub uszkodzeniem produktu.

Ważne
- Maksymalne obciążenie schodka nie może przekroczyć 100 kg! Z produktu nie może korzystać kilka osób jednocześnie.
- Należy używać schodka zgodnie z jego przeznaczeniem, stosując się do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi.
- Nie wolno dokonywać zmian w konstrukcji produktu oraz używać go w połączeniu z wyposażeniem mieszkania lub innymi urządzeniami.
- Nie wolno dołączać do produktu żadnych dodatkowych elementów.
- Produkt jest przeznaczony do użytkowania w gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do użytku komercyjnego (np. w szpitalach, domach opieki itp.).
- Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy produkt nie jest uszkodzony oraz sprawdzić prawidłowość dokręcenia wszystkich śrub. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, nie należy korzystać z produktu, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo powstania urazu.
- Nie wolno samemu ingerować w produkt, ponieważ skutkuje to utratą gwarancji.
- Wszelkiego rodzaju naprawy należy zlecać wykwalifikowanemu serwisowi.
- Gdy produkt jest używany przez dzieci lub w osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, w pobliżu powinna znajdować się osoba nadzorująca (służąca pomocą). Produkt ten nie jest zabawką.
- Należy zawsze zwracać uwagę na to, żeby schodek stawiać zawsze na stabilnym podłożu.
- Pozostałości opakowania powinny znajdować się poza zasięgiem dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się!

Zawartość opakowania
Po dokonaniu zakupu należy upewnić się, czy w opakowaniu znajduje się kompletny produkt bez uszkodzeń. Jeżeli pojawią się wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. W opakowaniu znajdują się: 1 x stopień, 2 x noga, woreczek ze śrubami montażowymi oraz instrukcja obsługi. Jeżeli podczas rozpakowywania produktu okaże się, że został on uszkodzony podczas transportu, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Instrukcja montażu schodka
Przymocuj obie nogi do stopnia przy pomocy śrub montażowych znajdujących się w opakowaniu. Do zamocowania jednej nogi użyj jednej śruby i dwóch wkrętów. Śruby dociągnij kluczem imbusowym. W stopniu nie ma otworów pod wkręty, podczas ich montażu użyj śrubokręta, dociśnij go mocniej wykonując pierwsze obroty. Śruby i wkręty dokręć odpowiednio ale z wyczuciem, aby nie doszło do zerwania gwintu.

Ostrzeżenie
Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy produkt nie jest uszkodzony oraz sprawdzić prawidłowość dokręcenia wszystkich śrub i wkrętów. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości, nie należy korzystać z produktu, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo powstania urazu!

Czyszczenie
Nie wolno używać agresywnych środków czyszczących do czyszczenia elementów schodka, zanieczyszczenia i kurz należy usuwać miękką (może być wilgotna) szmatką. W przypadku silnego zabrudzenia, można użyć zwykłego, neutralnego detergentu. Po przetarciu schodka wilgotną szmatką, należy go dokładnie osuszyć.

Dane techniczne
Wymiary stopnia: 400 x 230 mm
Wysokość schodka: 150 mm
Maksymalne obciążenie: 100 kg

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, przeciążenia, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.