PRZENOŚNE RADIO MINI

model: AR-1688

Instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w razie potrzeby.

Opis produktu oraz elementów sterujących:
① uszko na rękę
② głośnik
③ antena teleskopowa
④ skala długości fal radiowych
⑤ gniazdo zasilacza DC 3V
⑥ pokrętło strojenia (wyboru stacji)
⑦ przełącznik pasma (FM, MW, SW1, SW2)
⑧ pokrętło siły głosu



Zasilanie:
1. Zdejmij pokrywę komory baterii.
2. Włóż do niej dwie baterie typu „UM-1" lub „R-20" 1,5V (nie są dostarczane z produktem), zwróć uwagę na prawidłową biegunowość.
3. Po podłączeniu zasilacza DC 3V, zasilanie bateryjne jest automatycznie odłączane.
Uwaga: Przed podłączeniem zasilacza należy sprawdzić, czy podaje on napięcie 3V oraz, czy „+" jest od wewnątrz wtyczki a „-" po jej stronie zewnętrznej. Podłączenie nieprawidłowego zasilacza może uszkodzić radio.

Sposób użycia:
1. Kręć pokrętłem siły głosu 8. w stronę zwiększania głośności – radio załączy się i stopniowo będzie zwiększać się siła głosu. Kręcąc pokrętłem siły głosu w stronę zmniejszania głośności będziesz stopniowo zmniejszał siłę głosu do momentu aż radio się wyłączy (pokrętło znajdzie się w pozycji OFF).
2. Przy pomocy przełącznika 7. wybierz pasmo częstotliwości (FM, MW, SW1, SW2).
3. Kręcąc pokrętłem strojenia 6. ustaw wybraną stację radiową.

Atena teleskopowa:
1. Wysuń antenę teleskopową ③ dla optymalnego odbioru na falach FM i SW.
2. Urządzenie posiada wewnętrzną antenę do odbioru stacji radiowych na falach MW.
Wskazówka: Wbudowana antena jest kierunkową, oznacza to, że odbiór na falach MW można polepszyć zmieniając pozycję radia aż do uzyskania optymalnej jakości.

Ostrzeżenia:
1. Radio należy chronić przed wstrząsami i upadkiem z wysokości.
2. Należy unikać wystawiania radia na działanie wysokich temperatur, stawiania w nasłonecznionym miejscu oraz kontaktu z wilgocią.
3. Do czyszczenia można użyć miękkiej szmatki, delikatnie nasączonej wodą z mydłem.
4. Gdy jakość odbioru jest niezadowalająca lub zanika dźwięk, zalecamy ponowne dostrojenie stacji radiowej.
5. Jeżeli radio nie będzie używane przez dłuższy okres, należy wyjąć z niego baterie, aby uniknąć wycieku elektrolitu i związanego z nim zabrudzenia styków.

Zasady gwarancji:
Sprzedawca udziela gwarancji na produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe i produkcyjne.
Wszelkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
Aby reklamacja została uznana, należy przedłożyć oryginalny dowód zakupu potwierdzający datę transakcji.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI OPAKOWAŃ
Opakowania, w których dostarczono produkt powinny być dostarczone do punktu zapewniającego ich prawidłową utylizację.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych:
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.