



## ELEKTRYCZNA MINIPRALKA 2w1 KOMBI PREMIUM

Jeśli zależy ci, by **szybko wyprać niewielką ilość prania**, jeśli w twojej łazience nie ma zbyt dużo miejsca albo gdy często wyjeżdżasz na kemping lub na działkę, z pewnością docenisz naszą **minipralkę Kombi 2w1**.

Jest niezwykle **łatwa w obsłudze**: wystarczy włożyć do niej pranie (do 3 kg), wsypać proszek, wlać ciepłą wodę, ustawić czas prania i włączyć. I już – **szybko, łatwo i oszczędnie!** Nawet w miejscach, w których nie ma dostępu do bieżącej wody.

Ręczny **timer** pozwala na dobranie czasu prania do stopnia zabrudzenia odzieży, dzięki wężykowi spustowemu łatwo opróżnić ją z wody, a poręczne uchwyty ułatwiają przenoszenie. Dzięki **wirówce** łatwo odsączysz z prania nadmiar wody i unikniesz ciężkiego ręcznego wyżymania. **Mała, lekka i poręczna pralka** sprawdzi się wszędzie: w niewielkich mieszkaniach, w akademikach, na wczasach oraz ogródkach działkowych i pozwoli uniknąć uciążliwego prania w rękach.

### ZALETY:

- niewielka, lekka, łatwa do przenoszenia
- niewielkie zużycie wody
- cicha praca
- ustawianie czasu prania

### DANE TECHNICZNE:

- moc: 240 W
- częstotliwość: 50 HZ
- maks. wsad prania: 3 kg
- maks. wsad do odwirowania: 1,5 kg
- waga: ok. 5,8 kg
- napięcie: 230 V
- waga: ok. 5 kg
- wymiary: 37 x 55,5 x 36,5 cm
- poziom ochrony: IPX4
- maks. temperatura wody: 50°C
- dł. kabla zasilającego: 145 cm

**ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA**



*Czy pralka automatycznie pobiera wodę?*

Nie. Należy ją ręcznie napełnić wodą - podłączając wąż np. do kranu lub korzystając z wiaderka, a później z niej opróżnić.

*Co zrobić, kiedy pralka nie chce rozpocząć prania?*

Należy sprawdzić, czy nie włożono do niej za dużo prania. Przeciążona pralka nie da rady się włączyć.