MOSKITIERA NA PARASOL OGRODOWY

PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Przeznaczenie i sposób użycia

Lekki, przewiewny i przezroczysty materiał tekstylny przystosowany do nałożenia na parasol ogrodowy. Chroni przed komarami i innymi owadami. Łatwe wejście pod parasol umożliwia wszyty zamek błyskawiczny.

Dane techniczne:

- 100% polyester
- czarny kolor
- przeznaczone dla parasoli ogrodowych o średnicy ok. 3m

Ostrzeżenie

Nie wolno instalować w sąsiedztwie otwartego ognia ani innych źródeł gorąca. Nie wolno wstawiać źródeł gorąca do wnętrza.

Montaż

Moskitierę załóż na rozłożony parasol tak, jak to pokazano na rysunku.
Wykorzystując ściągacz dopasuj górną krawędź moskitiery do wymiarów parasola.
Wskazówka: zalecamy, aby montaż wykonywały dwie dorosłe osoby.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresy przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów.
Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.



NIE PRASOWAĆ



NIE STOSOWAĆ CHLORU



PRANIE W PRALCE W TEMPERATURZE DO 30 ST.



MOŻNA SUSZYĆ W SUSZARCE BĘBNOWEJ



NIE CZYŚCIĆ CHEMICZNIE