OSTRZEŻENIE: przed rozpoczęciem nagrywania należy sformatować kartę SD; w tym celu dwa razy naciśnij przcisk Menu (nr 13 na instrukcji), następnie kliknij przycisk nr 14, a na zakończenie potwierdź klikając przycisk nr 11.