Lampki choinkowe LED
z zasilaniem sieciowym
Instrukcja bezpieczeństwa

PL

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

1. Przygotowanie do użycia
Przed rozpoczęciem użytkowania rozpakuj lampki i dokładnie sprawdź, czy przewód zasilający, wtyczka, zasilacz, przewody oraz elementy świetlne nie są uszkodzone.
Nie podłączaj do sieci produktu, który ma widoczne uszkodzenia, uszkodzony przewód lub wtyczkę.
Rozwiń łańcuch świetlny przed podłączeniem go do zasilania. Nie uruchamiaj lampek, gdy są pozostawione w zwiniętej wiązce.

2. Włączanie i użytkowanie
Rozmieść łańcuch w wybranym miejscu zgodnym z jego przeznaczeniem, np. na choince, balustradzie, elewacji, balkonie, tarasie, wokół okna lub jako element świątecznej dekoracji.
Stopień ochrony **IP44 - l**ampki można stosować **wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń**.
Nie należy jednak umieszczać zasilacza, wtyczki ani połączeń elektrycznych w miejscach, w których mogą zostać zalane lub zanurzone w wodzie.
Podczas montażu nie naciągaj nadmiernie przewodu ani łańcucha świetlnego. Nie stosuj ostrych przedmiotów, gwoździ ani innych elementów mogących uszkodzić izolację przewodu.

3. Podłączanie do zasilania
Po prawidłowym rozmieszczeniu lampek podłącz wtyczkę do odpowiedniego gniazda elektrycznego zgodnego z parametrami produktu.
Nie podłączaj lampek do źródła zasilania o innych parametrach niż określone przez producenta.

4. Wybór trybu świecenia
W zależności od modelu, lampki mogą posiadać różne tryby pracy. W zależności od wybranego ustawienia lampki mogą świecić m.in. światłem stałym, migotać, rozjaśniać się i przygasać lub zmieniać sposób sekwencyjnego świecenia.
Aby zmienić tryb pracy, użyj przełącznika znajdującego się na przewodzie/zasilaczu zgodnie z jego konstrukcją.
Kolejne naciśnięcia przycisku przełączają dostępne programy.

4. Zakończenie użytkowania
Po zakończeniu korzystania z lampek wyłącz je za pomocą przełącznika, a w przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu **odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego**.
Przy odłączaniu nie ciągnij za przewód. Chwyć za wtyczkę i ostrożnie wyjmij ją z gniazda.

4. Czyszczenie i przechowywanie
Przed czyszczeniem zawsze odłącz lampki od zasilania.
Do czyszczenia używaj miękkiej, suchej lub lekko zwilżonej ściereczki. Nie zanurzaj produktu, zasilacza ani wtyczki w wodzie.
Nie stosuj agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów mogących uszkodzić powierzchnię elementów.
Przed schowaniem lampki powinny być całkowicie suche. Przechowuj je w suchym miejscu, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

⚠ **Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.**
⚠ Produkt zawiera elementy elektryczne i powinien być użytkowany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
⚠ Przed każdym użyciem sprawdź stan przewodu, wtyczki, zasilacza oraz łańcucha świetlnego.
⚠ **Nie używaj produktu, jeśli przewód, wtyczka, zasilacz lub inne elementy są uszkodzone.**
⚠ Nie próbuj samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować produktu.

⚠Nie przecinaj przewodu i nie zmieniaj jego konstrukcji.⚠Nie podłączaj lampek do innego zasilacza niż przeznaczony do tego modelu.
⚠Nie podłączaj produktu do źródła zasilania o napięciu innym niż określone przez producenta.
⚠Nie podłączaj ani nie odłączaj wtyczki mokrymi rękami.
⚠Produkt może być używany na zewnątrz, jednak **zasilacz, wtyczka i połączenia elektryczne powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim kontaktem z wodą i zalaniem**.
⚠Stopień ochrony **IP44 nie oznacza odporności na zanurzenie w wodzie**.
⚠Nie umieszczaj produktu w miejscach, w których może zostać całkowicie zanurzony lub narażony na silny strumień wody.
⚠Nie instaluj lampek w pobliżu otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury ani innych materiałów łatwopalnych.
⚠Nie przykrywaj włączonych lampek materiałami, które mogą ograniczać odprowadzanie ciepła.
⚠Nie używaj lampek, gdy przewód jest nadmiernie naprężony, zgnieciony lub uszkodzony.
⚠Podczas montażu nie stosuj elementów, które mogą przeciąć lub uszkodzić izolację przewodu.
⚠Nie pozostawiaj przewodu w miejscu, w którym może zostać przypadkowo przecięty, przygnieciony lub uszkodzony.
⚠Nie uruchamiaj lampek, gdy łańcuch jest zwinięty lub ciasno złożony.
⚠Nie pozostawiaj włączonych lampek bez nadzoru przez długi czas.
⚠W przypadku nieprawidłowego działania, zapachu spalenizny, nadmiernego nagrzewania, iskrzenia lub innych niepokojących objawów natychmiast odłącz produkt od sieci.
⚠Nie należy łączyć produktu z innymi łańcuchami świetlnymi, chyba że producent wyraźnie przewidział taką możliwość.
⚠Źródła światła LED oraz elementy elektryczne nie powinny być samodzielnie wymieniane ani naprawiane.
⚠Po zakończeniu użytkowania lub przed czyszczeniem zawsze odłącz produkt od gniazda sieciowego.
⚠Produkt należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Ważne: Stopień ochrony IP44 dotyczy ochrony produktu przed pyłem w ograniczonym zakresie oraz bryzgami wody. Nie oznacza, że cały zestaw może być zanurzany w wodzie lub pozostawiony w miejscu narażonym na zalanie.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.