


VACU BAGS

Instrukcja obsługi

- * pozwalający zaoszczędzić miejsce system pakowania próżniowego
- * idealnie nadaje się do przechowywania:
 - dużych rzeczy
 - swetrów, kurtek
 - ubrań sezonowych
 - pluszowych zabawek
 - kołder, poduszek
 - ubrań dziecięcych
- * zmniejszając objętość pakowanych rzeczy o 1/3 zwiększa ilość wolnego miejsca o 300%
- * chroni przed kurzem, wilgocią, pleśnią, szkodnikami (roztoczymi, molami itp.)
- * po włożeniu rzeczy i odessaniu powietrza pozwala na zaoszczędzenie miejsca i zapobiega zakurzeniu spakowanych rzeczy
- * doskonale sprawdza się podczas przeprowadzki lub podróży
- * rzeczy przechowywane w worku odzyskują po wyciągnięciu swój oryginalny kształt i wielkość

Obsługa

1. Rzeczy przeznaczone do przechowania należy poskładać a następnie włożyć do worka. Nie należy wkładać do jednego worka zbyt dużej ilości rzeczy. Wszystkie rzeczy wkładane do worka powinny być w należytym stanie, czyste i suche (rys. 1).
2. Worek zamknąć (rys. 2).
3. Przystawić końcówkę ssącą odkurzacza do zaworu próżniowego i odessać znajdujące się w worku powietrze. Mając na uwadze materiał, z którego są zrobione rzeczy oraz planowany czas przechowywania należy odessać taką ilość powietrza (w przybliżeniu 30% powietrza znajdującego się w worku próżniowym), aby włożone rzeczy odzyskały po wyciągnięciu swój oryginalny kształt i wielkość (rys. 3).
4. Rzeczy włożone do worka próżniowego zajmują teraz znacznie mniej miejsca i są zabezpieczone przed szkodnikami (roztoczymi, molami itp.), pleśnią, wilgocią i zapachami (rys. 4).



UWAGA!

**System pakowania próżniowego nie jest zabawką.
Worek należy przechowywać poza zasięgiem dzieci!
Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!**

W komplecie znajdują się 4 worki o rozmiarach:

2 sztuki: 55 × 90 cm

2 sztuki: 110 × 90 cm