

SOLARNY ŁAŃCUCH ŚWIETLNY

PL

Instrukcja obsługi

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Wykaz elementów

- 1 x łańcuch lampek LED z panelem solarnym
- 1 x słupek
- 1 x szpikulec do zagłębienia w gruncie
- 1 x uchwyt mocujący na ścianę
- 2 zestawy kołków do płyt gipsowych

Dane techniczne

Bateria akumulatorów NiMH typu AA 1,2V 600 lub 1200 mAh (w zależności od modelu)
Bateria ładowana z panelu solarnego

Montaż

Panel solarny powinien być zainstalowany w dobrze nasłonecznionym miejscu, w którym będzie jak najdłużej w zasięgu promieni słonecznych. Jakakolwiek przeszkoda obniża zdolność ładowania panelu solarnego i ma wpływ na czas świecenia diod LED w łańcuchu. Miejsce instalacji panelu solarnego powinno znajdować się w odpowiedniej odległości od źródeł światła sztucznego (oświetlenie uliczne, ogrodowe itp.), mogącego przeszkadzać w automatycznym załączaniu się lampek w łańcuchu. Słupkę z panelem solarnym można wbić w grunt. Szpikulec powinien być dobrze wbity w ziemię. Jeżeli grunt jest zbyt twardy można go polać wodą w celu zmiękczenia. Po zamontowaniu słupka ze szpikulcem na swoje miejsce można przymocować do niego panel solarny. Gdy panel solarny ma być zamontowany na płaskiej powierzchni, należy użyć dwóch śrub do tego przeznaczonych. Po przymocowaniu uchwytu można założyć do niego panel solarny. Należy upewnić się, że powierzchnia panelu solarnego jest skierowana w stronę źródła światła. Przed

rozświetleniem lampek łańcucha zaleca się co najmniej ośmiogodzinne naświetlanie baterii słonecznej. Łańcuch lampek LED może być rozwieszony w gałęziach drzew, na ścianie, płocie lub w jakimkolwiek innym miejscu.

Sposób użycia

Przed pierwszym użyciem bateria (akumulatorów) powinna być ładowana przez co najmniej 8 godzin. Naciśnij przycisk ON, aby załączyć lampki. Produkt będzie działał w trybie AUTO. Przejście w tryb USER SELECT nastąpi po naciśnięciu przycisku MODE.

1. AUTO – siedem różnych sekwencji migania lampek.

1) Regularnie 2) Migające szybko 3) Migające powoli 4) Rozświetlające się powoli kolejno za sobą 5) Rozświetlające się powoli w odwrotnej kolejności 6) Rozświetlające się szybko kolejno za sobą 7) Rozświetlające się powoli kolejno za sobą zastępowane rozświetlaniem się w odwrotnej kolejności 8) Wszystkie lampki wyłączone. Każda sekwencja trwa ok. 10 sekund.

2. USER SELECT – użytkownik może załączyć na stałe dowolną z powyższych sekwencji. Załącz lampki naciskając przycisk ON. Uruchomiony zostanie tryb AUTO, sekwencje zapalania się lampek będą się zmieniać. Naciskając przycisk MODE możesz ustawić na stałe wybraną sekwencję. Naciskając kolejny raz przycisk MODE wybierasz inną sekwencję.

Uwaga: Ten tryb pracy trzeba ustawiać każdorazowo po wyłączeniu zasilania.

Eksplatacja baterii (akumulatorka)
Jeżeli lampki będą świecić słabo lub za krótko, należy wymienić baterię (akumulatorek) w następujący sposób:
Odkręć 4 śruby u delikatnie zdejmij dolną część panelu solarnego. Wymień zużytą baterię na nową.

OSTRZEŻENIE: NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA PRAWIDŁOWĄ BIEGUNOWOŚĆ. ZUŻYTA BATERIA POWINNA ZOSTAĆ PODDANA RECYKLINGOWI.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących wyrobu w trakcie jego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniem w niego itp.
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z wyrobem, przeciążenia, wykorzystania nieprawidłowych akcesoriów bądź uszkodzonych elementów itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Baterie akumulatorki

Jeżeli z baterii wycieka elektrolit – nie wolno

dopuszczać do kontaktu elektrolitu z oczami!
Jeżeli dojdzie do kontaktu elektrolitu z oczami, należy kierować się następującymi zaleceniami:

- W przypadku kontaktu z oczami przemyj natychmiast dużą ilością wody i wezwij pomoc lekarską!

OSTRZEŻENIE:

ŁADOWAĆ MOŻNA WYŁĄCZNIE BATERIE AKUMULATORKI Ni-Cd LUB NiMH.

NIE WOLNO ŁADOWAĆ BATERII INNEGO TYPU!

ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU, POWSTANIA POWAŻNYCH OBRAŻEŃ CIAŁA!

ISTNIEJE NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych



Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.