ODKURZACZ BASENOWY AQUA REACH BESTWAY #58242

Odkurzacz Bestawy Flowclear™ AquaReach to doskonałe rozwiązanie dla każdego właściciela basenu ogrodowego czy jacuzzi. Pozwala szybko i dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń dno oraz ścianki basenu. Regularne stosowanie odkurzacza pozwala ograniczyć ilość zużywanej chemii basenowej oraz częstotliwość wymieniania wody w basenie.

Zalety odkurzacza Bestawy Flowclear™ AquaReach:

- przeźroczysty pojemnik na nieczystości – dokładnie wiesz, kiedy należy go oczyścić
- dwie szczotki dla precyzyjnego oczyszczania basenu
- mocny akumulator litowy – do 40 min pracy na jednym ładowaniu
- funkcja automatycznego wyłączania, kiedy odkurzacz nie jest zanurzony w wodzie
- długi i poręczny kij teleskopowy
- odporny na działanie chemii basenowej

Akcesoria basenowe FlowClear™ to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie 6w1 znajdują się:

1. **Odkurzacz AquaReach #58624**
   z możliwością podłączenia jednej z dwóch końcówek

   - przeznaczenie: baseny rozporowe, stelażowe i jacuzzi o średnicy do 6,1 m
   - zasilanie: akumulatorowe
   - waga: ok. 2 kg

2. **Kij teleskopowy**
   składający się z 5 części, długi na 222 cm drążek; pozwala dosięgnąć w każde miejsce i dokładnie oczyścić cały basen



3. **Głowica ssąca z kołami i szczotkami**
   do dokładnego czyszczenia dna basenu

4. **Płaska szczotka z włosiem**
   do czyszczenia krawędzi

5. **Kabel USB**
   niezbędny do ładowania akumulatora, pełne ładowane trwa ok. 4-6 h

6. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co robić, gdy odkurzacz nie chce płynnie przesuwać się po dnie basenu?
Najprawdopodobniej zablokowało się jedno z kółek w szczotce. Wyłącz odkurzacz i delikatnie usuń zanieczyszczenia z koła.