ODKURZACZ BASENOWY AQUA SWEEPER BESTWAY #58628

Odkurzacz Bestawy Flowclear™ Aqua Sweeper to doskonałe rozwiązanie dla każdego właściciela basenu ogrodowego. Pozwala szybko i dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń dno basenu. Wystarczy podłączyć go do pompy filtrującej, umieścić w basenie i pozwolić mu pracować.

Regularne stosowanie odkurzacza pozwala ograniczyć ilość zużywanej chemii basenowej oraz częstotliwość wymieniania wody w basenie.

Zalety odkurzacza Bestawy Flowclear™ Aqua Sweeper:

- łatwy montaż i obsługa
- długi elastyczny wąż
- odporny na działanie chemii basenowej
- regulator ciśnienia pozwalający dostosować przepływ wody
- wbudowany **filtr wstępny,** który zbiera większe zanieczyszczenia - włosy, liście czy piasek, co wydłuża żywotność pompy
- 2 adaptery do pomp w zestawie

Akcesoria basenowe FlowClear™ to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie 4w1 znajdują się:

1. **Odkurzacz Aqua Sweeper #58628**
   podłączany do pompy filtrującej kartyszowej lub piaskowej o minimalnej wydajności 3,785 l/h

   - przeznaczenie: baseny rozporowe i stelażowe o średnicy do 6,7 m
   - waga: ok. 4,5 kg

2. **Wąż o długości 7,5 m**
   długi, elastyczny wąż o śrenicy 32 mm



3. **2 adaptery do pomp filtrujących**
   32 oraz 38 mm

4. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Co robić, gdy odkurzacz nie chce płynnie przesuwać się po dnie basenu?
Najprawdopodobniej coś utknęło w ssawce.. Wyłącz odkurzacz i delikatnie usuń zanieczyszczenia.