KIESZONKOWY PARALIZATOR Z LATARKĄ LED INTERNO 100
model: 1602
INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Opis produktu:
Paralizator elektryczny z latarką LED. Daje poczucie bezpieczeństwa, do użytku w obronie własnej.


Dane techniczne:
- bateria akumulatorek Li-ion 200 mAh
- parametry ładowania: 5V / 500 mA
- czas ładowania: 2 – 3 godz.
- masa: 52 g
- wymiary: długość 89 mm, szerokość 32 mm, wysokość 17 mm
- napięcie rażenia: max. 100 kV

Zawartość opakowania:
- instrukcja obsługi
- latarka z paralizatorem
- kabel ładowarki ze złączem USB

Wskazówka: Ładowarkę można dokupić.

Ładowanie baterii akumulatorka:
Do ładowania baterii akumulatorka można użyć ładowarki (nie jest dostarczana z produktem)lub kabla ze złączem USB, podłączonego do źródła zasilania.
Rozpoczęcie ładowania jest sygnalizowane zapaleniem się czerwonej lampki LED. Ładowanie jest zakończone, gdy lampka ta zgaśnie. Czas ładowania to ok. 2 do 3 godzin. W procesie ładowania należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

Wykaz elementów:
1. zawieszka
2. lampka LED
3. złącze ładowarki
4. wyłącznik ON/OFF
5. przycisk aktywacji latarki bądź paralizatora
6. latarka LED
7. elektrody paralizatora





Sposób użycia:
Aby uruchomić latarkę naciśnij przez moment biały przycisk w korpusie urządzenia. Ponowne chwilowe naciśnięcie tego przycisku wyłącza latarkę. Aby uaktywnić paralizator naciśnij i dłużej przytrzymaj (2-3 sek.) biały przycisk w korpusie urządzenia. Od tego momentu impulsy elektryczne są generowane po ponownym chwilowym naciśnięciu białego przycisku. Jeżeli paralizator nie będzie dezaktywowany przez użytkownika, impulsy elektryczne są generowane nieprzerwanie przez ok. 10-12 sekund a następnie urządzenie wyłączy się automatycznie. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba można powtórzyć generację impulsów. Podczas generacji impulsów elektrycznych latarka jest wyłączona (nie świeci).

Ostrzeżenie:
Ze względów bezpieczeństwa zawsze, gdy urządzenie nie jest używane należy wyłączyć je przepinając wyłącznik w pozycję OFF (wyłączone). Urządzenie powinno być wyłączone również wtedy, gdy poddawane jest ono czynnościom eksploatacyjnym, np. podczas podłączania ładowarki.

Paralizatora można używać wyłącznie w obronie własnej!!!
Można nim potraktować dowolną część ciała napastnika (efekt jest odczuwalny także przez ubranie jednak w takim przypadku sprawność jest niższa). Sprawność (siła rażenia) będzie największa po całkowitym naładowaniu baterii. Powtarzające się wyładowania trwają w okresie, kiedy naciśnięty jest przycisk aktywujący paralizator.
OSOBA UŻYWAJĄCA PARALIZATORA MOŻE ZOSTAĆ PORAŻONA NAWET WTEDY, GDY JEST TRZYMANA PRZEZ NAPASTNIKA!

Oddziaływanie paralizatora na ludzkie ciało:
1. Porażenie krótkie (ok. 0,5 sek.) wywołuje skurcz mięśni napastnika.
2. Porażenie średnie (ok. 1 do 2 sek.) powoduje upadek napastnika i omdlenie.
3. Porażenie całkowite (ok. 3 do 5 sek.) powoduje upadek napastnika, utratę orientacji oraz szok po porażeniu trwający przez kilka minut.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:
Paralizator powinien zawsze znajdować się poza zasięgiem dzieci! Nie wolno używać paralizatora w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne gazy, jak również w pobliżu dystrybutorów paliw, aby nie doprowadzić do wybuchu. Paralizatora można używać wyłącznie w obronie własnej.
!!! Nie wolno sprzedawać osobom w wieku poniżej 18 lat !!!

Pierwsza pomoc poszkodowanemu po użyciu paralizatora:
- przerwać przepływ prądu przez organizm
- sprawdzić, czy poszkodowany jest przytomny
- gdy utracił świadomość, należy sprawdzić, czy oddycha
- przywrócić krążenie krwi i oddech (sztuczne oddychanie metodą usta – usta, masaż serca)
- ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, obserwacja do momentu przybycia ratowników medycznych (jeżeli zaistnieje taka potrzeba

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO



Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis:
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.