Bezprzewodowa listwa LED

PL


z czujnikiem ruchu Model: MY-84053

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Prosimy o dokładnie zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Bezprzewodowa listwa LED z czujnikiem ruchu:

Zostałeś właścicielem bezprzewodowej listwy LED z czujnikiem ruchu. Produkt ten został tak zaprojektowany i wyprodukowany, żeby spełnić Państwa wymagania, jest przystępny cenowo i użyteczny



Wykaz elementów oraz mechanizm sterujący:

1) Listwy LED
2) Moduł detekcji
3) Przełącznika zmiany czasu świecenia
4) Czujnik ruchu oraz zmierzchu
5) Uchwyt pudełka na baterie
6) Pudełko na baterie
7) przełącznik ON/OFF
8) Materiały montażowe
9) Łącznik narożny
10) Gniazdo

Aktywacja:

Bezprzewodowa listwa LED posiada funkcję dwupoziomowej aktywacji, która umożliwia wybór czasu świecenia. Można go ustawić na 30 sek. lub 1 minutę. Przełącznik czasu świecenia (mała, czarna dźwignia) odnajdziemy na module detekcji, umożliwia ustawienie w prosty sposób wybranego czasu (30 sek. lub 1 minuta), przez który listwa będzie się świecić po wykryciu ruchu.

Wskazówka: Zasięg czujnika ruchu to ok. 2,5 metra, dlatego moduł detekcji należy tak umieścić, żeby strefa ruchu była w jego zasięgu oraz pomiędzy czujnikiem a strefą ruchu nie może być żadnych przeszkód. Jeżeli moduł detekcji nie zostanie w taki sposób zainstalowany, nie będzie on w stanie wykrywać ruchu a listwa LED nie będzie spełniać swoich funkcji, nie zadziała.

Wskazówka: Po zamontowaniu listwy LED upewnij się, że wyłącznik ON/OFF znajduje się w pozycji ON.

Czujnik zmierzchu:

Bezprzewodowa listwa LED oprócz czujnika ruchu posiada również czujnik zmierzchu, który jest odpowiedzialny za to, że listwa uaktywni się dopiero po zmierzchu. Technologia ta zapewnia optymalną żywotność baterii.

Wskazówka: Moduł detekcji nie uaktywni się dopóki intensywność światła w otoczeniu będzie zbyt mocna.

Źródło zasilania – baterie:

Bezprzewodowa listwa LED jest zasilana 4 szt. baterii 1,5 V typu AAA (nie są dostarczane z produktem).


Listwa wykorzystuje funkcje detekcji ruchu oraz zmierzchu, dzięki czemu doskonale nadaje się do montażu w miejscach, gdzie potrzebne jest oświetlenie po zmierzchu przez określony czas, gdy zostanie wykryty ruch. Bezprzewodowa listwa LED w odróżnieniu od innych źródeł światła nie potrzebuje zasilania z sieci elektrycznej. Wąska konstrukcja i możliwość umieszczenia jej praktycznie w dowolnym miejscu czynią bezprzewodową listwę LED naprawdę wyjątkową.

Wskazówka: Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy okres, wyjmij z niego baterie.


Montaż

Wyjmij ostrożnie z opakowania wszystkie elementy. Zdejmij pokrywę komory baterii. Włóż 4 szt. baterii 1,5 V typu AAA do pudełka na baterie (zwróć uwagę na prawidłową biegunowość). Pokrywę komory baterii załóż na swoje miejsce. Za pomocą przełącznika na module detekcji ustaw czas świecenia na ok. 30 sek. lub ok. 1 minutę. Podłącz listwę LED do modułu detekcji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to do pierwszej listwy możesz dołączyć drugą i ewentualnie trzecią, wszystkie znajdują się w opakowaniu. Z listew można stworzyć prosty odcinek lub ustawiać je pod kątem 90° względem siebie, wykorzystując do tego łączniki narożne (zob. rys. 1, 2 oraz rys. 3). Listwę oraz pudełko z bateriami zamontuj w wybranym przez siebie miejscu za pomocą materiałów montażowych, które znajdują się w opakowaniu. Wybierając miejsce montażu uchwytu pudełka na baterie należy wziąć pod uwagę długość przewodu podłączeniowego.


Przełącznik na pudełku z bateriami przesuń w pozycję ON. Produkt jest gotowy do użytku.



rys.: 1



rys.: 2



rys.: 3

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób nie zgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych zasilaczy lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Należy zawsze zachowywać zgodność w ramach jednego produktu.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.