MOP PŁASKI EXPRESS

model: COM-0788

PL

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie!

Montaż:


1. Połącz elementy mopa tak, jak to pokazano na rysunku. Poszczególne elementy trzonka należy skręcić i dociągnąć obracając nimi w prawo.



2. Nakładkę tekstylną D załóż na wypustki stelaża C mopa i zamocuj na rzepach.



3. Złap za uchwyt i dwukrotnie dociśnij stelaż do podłoża tam i z powrotem, aby nakładka dobrze przylegała do stelaża.




Sposób użycia:

1. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że nakładka jest dobrze przymocowana do stelaża. Kieszonki nakładki powinny być dobrze osadzone na wszystkich trzech wypustkach stelaża a nakładka powinna być rozłożona równomiernie (bez pofałdowań) i przymocowana za pomocą rzepów do całej powierzchni stelaża.



2. Podciągnij trzonek do siebie, złóż stelaż z nakładką i zanurz w wiaderku z wodą.
3. Poruszając trzonkiem tam i z powrotem odsącz nadmiar wody z nakładki. Podczas wyżymania stelaż powinien być ustawiony równolegle do trzonka.



4. Tak przygotowanym mopem wycieraj podłogę.
5. Włóż mopa do wiaderka z wodą, wypłucz go i odsącz. Brud z nakładki możesz również zmyć pod bieżącą wodą (daje to lepszy efekt).
6. Powyższe postępowanie można powtórzyć, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
7. Po zakończeniu pracy odsącz nakładkę i postaw mopa (tak, żeby było jak najwięcej wolnego miejsca wokół nakładki) w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapobiec rozmnażaniu się bakterii i powstawaniu pleśni.

Ostrzeżenia:

1. Nie wolno pozostawiać na dłuższy czas na słońcu lub w pobliżu źródeł gorąca.
2. Mop wykonany jest z materiału PVC, może się połamać lub uszkodzić w inny sposób, gdy będziesz zbyt mocno na niego naciskać.



OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.