ODKURZACZ BASENOWY AQUA GUIDE #58620

Automatyczny jeździk – czyściciel to doskonałe rozwiązanie dla każdego właściciela basenu ogrodowego. Odkurzacz automatycznie zadba o czystość dna w basenie, pozwalając cieszyć się przyjemną kąpielą bez wysiłku.

Odkurzacz jest **bezprzewodowy** - mocna bateria litowa pozwala na wygodną pracę, nie ograniczaną przez kable i przewody. Dokładnie czyści dno basenu, a po napotkaniu przeszkody (np. ścianki) **zmienia kierunek** jazdy tak, by nie ominąć żadnego fragmentu. Wbudowany **czujnik automatycznie włączy urządzenie,** gdy będzie ono całkiem zanurzone w wodzie i wyłączy je po wynurzeniu.

Zalety automatycznego odkurzacza do dna basenu Bestway:

- **bezprzewodowy** - wbudowana mocna bateria pozwalająca na ok. 40 min ciągłej pracy (czas ładowania ok. 5-6 h)
- działa skutecznie, ale delikatnie – bez obaw o uszkodzenie dna basenu
- duży zbiornik na nieczystości o pojemności 2,2 l
- zaciski mocujące umożliwiające łatwe i szybkie dostanie się do filtra
- wydajna, bezawaryjna praca
- wskaźnik LED sygnalizujący prace urządzenia
- automatyczne włączanie i wyłączanie
- automatyczna zmiana kierunku jazdy

Akcesoria basenowe Bestway to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie znajdują się:

1. **Automatyczny odkurzacz do dna basenu Aqua Guide Bestway #58620** przystosowany do małych i średnich basenów stelażowych o maksymalnej średnicy 488 cm

    - wbudowana bateria litowa
    - czas pracy: ok. 40 min
    - czas ładowania: ok. 5-6 h
    - zbiornik na nieczystości o pojemności 2,2 l



- wymiary: 36,7 cm x 28,9 cm x 26,5 cm
- waga: ok. 4,7 kg

2. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy odkurzacz wymaga specjalnych worków?
Nie, wystarczy co jakiś czas opróżnić i wypłukać pojemnik na nieczystości.