ODKURZACZ BASENOWY AQUAROVER #58622

Automatyczny jeździk – czyściciel to doskonałe rozwiązanie dla każdego właściciela basenu ogrodowego. Odkurzacz automatycznie zadba o czystość dna w basenie, pozwalając cieszyć się przyjemną kąpielą bez wysiłku.

Odkurzacz jest bezprzewodowy - **mocna bateria litowa** pozwala na wygodną pracę, nie ograniczaną przez kable i przewody. Dokładnie czyści dno basenu, a po napotkaniu przeszkody (np. ścianki) **sam zmienia kierunek jazdy** tak, by nie ominąć żadnego fragmentu. Wbudowany czujnik automatycznie włączy urządzenie, gdy będzie ono całkiem zanurzone w wodzie i wyłączy je po wynurzeniu. Zestaw ułatwiający opuszczenie, lokalizację i wyjęcie robota z wody.

Zalety odkurzacza do dna basenu AquaRover Bestway:

- bezprzewodowy - wbudowana mocna bateria pozwalająca na ok. 90 min ciągłej pracy (czas ładowania ok. 5-6 h)
- działa skutecznie, ale delikatnie – bez obaw o uszkodzenie dna basenu
- duży zbiornik na nieczystości o pojemności 4 l
- zaciski mocujące umożliwiające łatwe i szybkie dostanie się do filtra
- wydajna, bezawaryjna praca
- automatyczne włączanie i wyłączanie po wynurzeniu z wody
- automatyczna zmiana kierunku jazdy
- szczotka do dokładnego oczyszczania dna basenu z przywierających zanieczyszczeń
- pełny zakres ruchu dzięki opatentowanemu systemowi kierunkowego strumienia
- lampka LED sygnalizująca pracę urządzenia

Akcesoria basenowe Bestway to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie znajdują się:

1. **Odkurzacz basenowy AquaRover #58622**
   do dużych basenów o średnicy 732 cm lub mniejszej lub prostokątnych o dłuższej ściance 965 cm lub krótszej

   - duży zbiornik na zanieczyszczenia o pojemności 4 l
   - czas działania: ok. 90 min
   - regulowana oś kół
   - waga: ok. 6,7 kg

3. **Ładowarka do odkurzacza**

2. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy odkurzacz wymaga specjalnych worków?

Nie, wystarczy co jakiś czas opróżnić i wypłukać pojemnik na nieczystości.