BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ DO BASENÓW I JACUZZI #28620

Superlekki odkurzacz basenowy na długiej rączce pozwoli bez wysiłku zadbać o czystość w przydomowym basenie czy jacuzzi. Jest **bezprzewodowy (zasilanie akumulatorowe)** i nie wymaga podłączenia do pomp filtrujących ani węży. Duża moc i dwie końcówki ssące pozwolą dokładnie oczyścić dno, ścianki i kąty basenu. **aluminiowy kij, choć długi (2,39 cm) jest bardzo lekki** i pozwoli dosięgnąć brzegów nawet dużych basenów. Dołączony kabel USB sprawia, że ładowanie odkurzacza nie sprawia żadnych problemów

Zalety odkurzacza Intex #28620:

- zarówno do standardowych basenów ogrodowych jak i do basenów jacuzzi z serii Pure SPA
- bezprzewodowy – ładowany akumulatorowo
- mocny akumulator Ni-MH
- lekki i bardzo poręczny
- działa skutecznie, ale delikatnie – bez obaw o uszkodzenie dna czy ścianek basenu
- automatyczne wyłączanie
- odporny na działanie chemii basenowej
- długi aluminiowy kij z ergonowicznym uchwytem i o dużym zasięgu

Akcesoria basenowe Intex to produkty wysokiej jakości niezbędne do czyszczenia i pielęgnacji, które zadbają o Twój basen i przedłużą jego żywotność, byś mógł cieszyć się nim przez wiele sezonów.

W zestawie znajdują się:

1. **Odkurzacz basenowy Intex #28620**
   przystosowany do większych basenów rozporowych i stelażowych średnicy do 549 cm

   - zasilanie: akumulator Ni-MH
   - wysokiej klasy wodoszczelność IPX8
   - czas działania: ok. 50 min



- czas ładowania: 8-10 h
- długość drążka: 239 cm
- waga: ok. 2,9 kg

2. **2 koncówki**

by oczyścić nie tylko ściany i dno, ale też narożniki basenu

3. **Kabel USB**
   by łatwo naładować akumulator

4. **Instrukcja obsługi w języku polskim**

Polecamy szeroki wybór **dodatkowych akcesoriów** oraz **chemii basenowej.**

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy odkurzacz wymaga specjalnych worków?

Nie, wystarczy co jakiś czas opróżnić i wypłukać pojemnik na nieczystości.