SILIKONOWY WKŁAD DO GOTOWANIA NA PARZE

Silikonowe formy, durszlaki, pokrywki czy stolnice stają się coraz bardziej popularnymi akcesoriami kuchennymi. Są **trwałe**, **łatwe w utrzymaniu w czystości** i **odporne na wysokie temperatury**.

Silikonowy parownik idealnie sprawdzi się do **przygotowywania pierogów i warzywa na parze**. Jest łatwy w obsłudze, posiada **praktyczny uchwyt do wygodnego przenoszenia**. Silikonowego wkładu do gotowania na parze nie powinno zabraknąć w żadnej kuchni!

Zalety:

- odporny na wysokie i niskie temperatury,
- uniwersalny, może służyć również jako cedzak,
- nie wpływa na smak ani zapach potraw, sam również nie przechodzi zapachem,
- łatwość użytkowania i czyszczenia,
- elastyczny, łatwy w przechowywaniu.

Co raz więcej osób decyduje się na przygotowywanie posiłków za pomocą gotowania na parze, które pozwala **przygotować pełnowartościowe posiłki szybko i zdrowo**. A potrawy przyrządzane w taki sposób są niezwykle **soczyste i aromatyczne**.

DANE TECHNICZNE:

- średnica: 22 cm
- wysokość: 3,5 cm
- wysokość z uchwytem: 10,5 cm
- maks. temperatura pracy: 230ºC
- min. temperatura pracy: -40ºC
- materiał: silikon

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy silikonowe akcesoria można myć w zmywarce?
Tak. Silikonowe formy oraz akcesoria kuchenne można myć w zmywarce.

Czy silikonowych akcesoriów kuchennych można używać w mikrofalówce?
Tak. Silikonowe formy i akcesoria kuchenne sprawdzają się zarówno w kuchence mikrofalowej, jak i w standardowym piekarniku.

Czy silikonowe akcesoria należy przechowywać w jakiś specjalny sposób?
Silikonowe akcesoria kuchenne są elastyczne, dzięki czemu można je zwinąć, złożyć, a one zawsze wrócą do poprzedniego kształtu, co sprawia, że ich przechowywanie jest bardzo proste – nie zajmują dużo miejsca. Ważne jest jednak, żeby nie przechowywać ich z ostro zakończonymi przedmiotami, ponieważ może dojść do uszkodzenia silikonowej powierzchni.