SKŁADANY SILIKONOWY KOSZ NA PRANIE

instrukcja obsługi

PL

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Sposób użycia:


1) Chwyć kosz jedną ręką za uchwyt.

2) Drugą rękę (ewentualnie stopę) połóż na dnie kosza.

3) Jednocześnie przytrzymując dno kosza ciągnij za uchwyt do góry.

4) Rozłóż kosz na pożądaną wysokość.





5) Postępuj analogicznie, żeby po skończonym użytkowaniu złożyć kosz: przytrzymaj kosz za uchwyty i lekko dociskają górę kosza do dna pozwól, żeby zadziałała harmonijkowa konstrukcja umożliwiająca złożenie kosza na płasko.

Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód spowodowanych nieprawidłowym obchodzeniem się z wyrobem, przeciążeniem lub jego użytkowaniem niezgodnie z przeznaczeniem.