DZIECIĘCY SKLEP - BUDKA Z JEDZENIEM

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Dane techniczne:
Wymiary: 70 x 33 x 93 cm
Wymiary blatu: 69 x 33 x 46 cm
Ostrzeżenie: nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
Ostrzeżenie: produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić ryzyko uduszenia

Opis produktu:
Zabawka - stragan wykonana jest z wysokiej jakości plastiku bezpiecznego dla dzieci, a atrakcyjne, kolorowe barwy z pewnością przyciągną wzrok i zachęcą do zabawy w odgrywanie ról kucharzy, sprzedawców lub klientów rozwijając umiejętności komunikacyjne i wspierając kreatywność.

Zestaw zawiera aż 99 części! M.in.:
Piekarnik z otwieranymi drzwiczkami, zmywarka, kasa fiskalna z pieniędzmi, półki i wieszaki na akcesoria kuchenne, 2x palnik, kosz do smażenia frytek, 3x frytki, hamburger (w skład którego wchodzą 2 połówki bułki, surówka, mięso), hot dog (bułka i kiełbasa osobno), kawałek pizzy, udko z kurczaka, etykiety z cenami żywności, kubki, talerze, garnki, wok, solniczka, nóż, szczypce, chochla itp.

Ochrona środowiska
Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produkt zgodnie z aktulanymi zaleceniami. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź

narzędzi itp.,
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.