PL

Instrukcja użytkowania
Lampa do sterylizatora UV

Ostrzeżenia:

1. Lampa UV powinna być wymieniana zawsze na początku sezonu. Może wyglądać na to, że lampa cały czas pracuje, ale z biegiem czasu efektywność jednostki zmniejsza się.
2. Używaj zawsze pod odpowiednim nadzorem.
3. Przed wymianą lampy zapoznaj się z instrukcją dołączoną do basenowego sterylizatora UV i postępuj zgodnie z jej wytycznymi.

Wymiana lampy UV:

1. Odkręć końcową nakrętkę jednostki UV w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
2. Wyjmij ostrożnie lampę UV z opakowania.
3. Na przeciwległy koniec szklanej rurki nałóż plastikową końcówkę (zapakowana w woreczku z końcówkami dopływu i odpływu).
4. Trzonek lampy wciśnij do gniazda nakrętki.
5. Nakrętkę końcową wsuń ostrożnie do wnętrza jednostki UV i wkręć zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Czyszczenie lampy w trakcie sezonu:

1. Aby uzyskać maksymalną sprawność lampy UV, zalecamy w trakcie sezonu czyścić szklaną rurkę, w której lampa jest umieszczona ok. 1x miesięcznie.
2. Przed ponownym zmontowaniem, rurkę wytrzyj do sucha! Ponowny montaż – odwrotna kolejność. Żywotność lampy: powyżej 5000 godzin.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: PRZED ROZPOCZĘCIEM CZYSZCZENIA WYŁĄCZ STERYLIZATOR UV Z GNIAZDKA ELEKTRYCZNEGO!

Ostrzeżenia: Przed użyciem przeczytaj i zapoznaj się z instrukcją obsługi pompy filtrującej, w której chcesz wymienić filtr. Do użytku wyłącznie przez osoby dorosłe. Używać tylko pod odpowiednim nadzorem.

Ochrona środowiska naturalnego
Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze
i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
-czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
-usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
-uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.