Bestway®

www.bestwaycorp.com

Model: #58230

Pompa spustowa Pool+ Instrukcja Obsługi

Hmax 2.2m

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ I PRZESTRZEGAJ WSZYSTKICH INSTRUKCJI

OSTRZEŻENIE – pompa powinna być zasilana za pośrednictwem transformatora separacyjnego lub wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.

OSTRZEŻENIE – źródło zasilania w ścianie budynku powinno się znajdować co najmniej na wysokości 1,2 m i w odległości ponad 4 m od basenu.

OSTRZEŻENIE – urządzenie należy zasilać z uziemionego źródła.

OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA – nie wolno używać pompy, kiedy w basenie znajdują się ludzie.

NIE ZAKOPYWAĆ KABLA. Kabel należy ułożyć w taki sposób, żeby zminimalizować ryzyko jego uszkodzenia przez kosiarki, nożyce do żywopłotów czy inne urządzenia.

OSTRZEŻENIE – W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA PORAŻENIA – nie wymieniać kabla zasilania. Jeśli kabel jest uszkodzony, produkt należy wyrzucić.

OSTRZEŻENIE – zabrania się używania przedłużaczy.

OSTROŻNIE – pompa jest przeznaczona do użytku wyłącznie z basenami nadającymi się do przechowywania. Nie używać z basenami stałymi. Baseny przystosowane do przechowywania są skonstruowane w sposób umożliwiający demontaż na czas przechowywania i ponowny montaż. Baseny stałe są wbudowane w podłoże lub zbudowane na podłożu lub wewnątrz budynku w sposób, który uniemożliwia demontaż w celu przechowywania.

WAŻNE – używanie pompy z nieodpowiednim źródłem zasilania jest niebezpieczne i grozi zniszczeniem pompy.

RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM – pracując przy instalacji elektrycznej, należy wyłączyć zasilanie za pomocą wyłącznika automatycznego i zablokować drzwi wyłącznika. Niezastosowanie się do tego zalecenia zwiększa ryzyko porażenia prądem, odniesienia urazów lub nawet śmierci.

NIE USUWAĆ BOLCA OCHRONNEGO I NIE MODYFIKOWAĆ W ŻADEN SPOSÓB WTYCZKI. NIE UŻYWAĆ ADAPTERÓW WTYCZEK. W kwestii sprawności uziemienia wtyczek należy się zwrócić do wykwalifikowanego elektryka.

Z pompą należy obchodzić się ostrożnie. Nie ciągnąć i nie przenosić pompy, trzymając za kabel. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazda, trzymając za kabel. Kabel nie może być przetarty.
Nie narażać pompy na kontakt z ostrymi przedmiotami, olejem, częściami ruchomymi ani na wysokie temperatury.
Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych, takich jak czyszczenie filtra, należy odłączyć pompę od sieci zasilającej.
To urządzenie nie może być używane przez dzieci.
Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci.
Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Pompy bez oznaczenia, że są zabezpieczone przed skutkami zamarzania, nie powinny być pozostawione na zewnątrz w czasie mrozów.
Czyszczenie i konserwacja muszą być wykonywane przez osobę dorosłą w wieku powyżej 18 roku życia, która jest świadoma ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
Uwaga: Przed użyciem tego urządzenia zapoznaj się z instrukcją i montuj/składaj na nowo produkt przed każdym użyciem.
OSTRZEŻENIE – RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM – nie wkładać wtyczki do wody.
UWAGA: przed użyciem należy skontrolować urządzenia. W przypadku wad produkcyjnych lub braku części w zakupionym produkcie należy się skontaktować z biurem obsługi klienta Bestway pod adresem podanym w instrukcji obsługi. Należy się upewnić, że komponenty są odpowiednie do zakupionego modelu pompy.
UWAGA: wtyczka pompy musi się znajdować w odległości co najmniej 3,5 m od spa.
UWAGA: warunki atmosferyczne mogą wpływać na wydajność i żywotność pompy. W okresach narażenia na niskie lub wysokie temperatury lub promienie słoneczne może dochodzić do nadmiernego zużycia. W miarę możliwości należy chronić pompę przed takimi warunkami.
Wszystkie zużyte części należy koniecznie niezwłocznie wymieniać. Należy używać tylko części zatwierdzonych przez producenta.
WAŻNE: pompę spustową należy odłączać od zasilania po każdym użyciu.

UWAGA: montaż i demontaż tylko przez osoby dorosłe.
UWAGA: pompa służy do czyszczenia i innych prac konserwacyjnych przy basenach. Nie podłączać i nie odłączać urządzenia mokrymi rękami. Urządzenie należy zawsze odłączać od zasilania:
• w deszczowe dni,
• przed czyszczeniem lub innymi pracami konserwacyjnymi,
• przed zostawieniem bez nadzoru na okres wakacyjny.
W dłuższych okresach, w których produkt nie będzie używany, na przykład w zimie, pompę należy demontować i przechowywać wewnątrz.
Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przy każdorazowym montażu zestawu basenowego prosimy postępować zgodnie z instrukcją.
W razie braku instrukcji prosimy o kontakt z Bestway lub o wyszukanie wersji elektronicznej na stronie: www.bestwaycorp.com
UWAGA: produkt ten nie jest przeznaczony do sprzedaży. Wyłącznie do użytku prywatnego.
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

Spis części
Przed montażem pompy spustowej należy zapoznać się z wszystkimi częściami. (Patrz rys.1)

P6005	P6124	P6556	P6555	P6H565
Uszczelka węża	Zacisk węża	Wąż	Adapter	Adapter węża

UWAGA: zamawiając części zamienne do pompy spustowej, należy podać nr. części.

Instalacja i użytkowanie pompy
1. Podłączyć dostarczony wąż do pompy spustowej za pomocą zacisku węża. (Patrz rys. 2)

UWAGA: na potrzeby użytku z różnymi wężami ogrodowymi do zestawu dołączono dwa typy adapterów. Montaż pokazano na rys. 3 i rys. 4.


2. Umieścić pompę pionowo w basenie z drugim końcem węża w miejscu odprowadzania. (Patrz lokalne przepisy dotyczące ścieków)

UWAGA: nie wkładać wtyczki do basenu.


3. W celu włączenia pompy włożyć wtyczkę do odpowiedniego gniazda.

UWAGA: jeśli poziom wody w basenie jest mniejszy niż 2 cm, nie używać pompy spustowej.
UWAGA: pompa powinna przez cały czas być ustawiona pionowo.
UWAGA: nie uruchamiać pompy na sucho.


Rys. 1




Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4



Konserwacja i przechowywanie pompy

UWAGA: PRZED ROZPOCZĘCIEM KONSERWACJI NALEŻY SIĘ UPEWNIĆ, ŻE POMPA SPUSTOWA JEST ODŁĄCZONA, W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO WYSTĄPIENIA CIĘŻKICH OBRAŻEŃ LUB ŚMIERCI.

1. Odłączyć pompę od zasilania.
2. Poluzować zaciski węża i odłączyć wąż od pompy spustowej.
3. Wysuszyć pompę ściereczką i przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

UTYLIZACJA



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.
Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska.
Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

©2024 Bestway Inflatables & Material Corp.
All rights reserved / Tous droits réservés / Todos los derechos reservados / Alle Rechte vorbehalten / Tutti i diritti riservati
Trademarks used in some countries under license from / Marques déposées utilisées dans certains pays sous licence de / Marcas comerciales utilizadas en algunos países bajo licencia de / Marken, abweichend in bestimmten Ländern unter Lizenz von / I marchi commerciali sono utilizzati in alcuni paesi su licenza **Bestway Inflatables & Material Corp.**
Manufactured by / Fabriqué par / Fabricado por / Produziert von / Prodotto da **Bestway Inflatables & Material Corp., No. 208 Jin Yuan Wu Road, Shanghai, 201812, China.**
Exported by / Exporté par / Exportado por / Exportiert von / Esportato da **Bestway (Hong Kong) International Ltd./Bestway Enterprise Company Limited, Suite 713, 7/Floor, East Wing, Tsim Sha Tsui Centre, 66 Mody Road, Kowloon, Hong Kong.**
Manufactured for, distributed and represented in the European Union by / Fabriqué pour, distribué et représenté dans l'Union européenne par / Fabricado, distribuido y representado en la Unión Europea por / Hergestellt für Vertrieb sowie Vertretung innerhalb der Europäischen Union durch / Fabbricato per conto di, distribuito e rappresentato nell'Unione Europea da **Bestway Europe S.p.a., Via Resistenza, 5, 20098 San Giuliano Milanese (Milano), Italy.**
Represented in United Kingdom by **Bestway Corp UK Ltd. 8 Wentworth Road, Heathfield Industrial Estate, Newton Abbot, Devon, TQ12 6TL.**
Represented in Latin America by / Représenté en Amérique latine par / Representado en Latinoamérica por / Representado na América Latina por **Bestway Central & South America Ltda, Salar Ascotan 1282, Parque Enea, Pudahuel, Santiago, Chile.**
Represented in Australia & New Zealand by **Bestway Australia Pty Ltd, Unit 2/98-104 Carnarvon St Silverwater, NSW 2128, Australia.**
(Tel: Australia: (+61) 2 9037 1388; New Zealand: 0800 142 101).
Represented in North America by / Représenté en Amérique du Nord par / Representado en Norteamérica por **Bestway (USA) Inc., 3435 S. McQueen Road, Chandler, AZ 85286, United States of America.**

www.bestwaycorp.com