PL

Baterie cynkowo-chlorkowe
Instrukcja bezpieczeństwa

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

1. Przeznaczenie produktu:
Baterie cynkowo-chlorkowe są jednorazowymi bateriami przeznaczonymi do zasilania przeznaczonym do urządzeń o niskim i średnim poborze energii, takich jak: piloty zdalnego sterowania, zegary ścienne, latarki o niewielkiej mocy, radia przenośne, zabawki elektroniczne.

2. Użytkowanie:
1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Otwórz komorę baterii.
3. Włóż baterię zgodnie z oznaczeniami biegunów (+) i (−).
4. Zamknij komorę baterii.
5. Włącz urządzenie i sprawdź jego działanie.

3. Ważne:
- Używaj baterii wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Nie mieszaj nowych i zużytych baterii.
- Nie mieszaj baterii różnych typów lub producentów.
- W przypadku dłuższego nieużywania urządzenia wyjmij baterie z komory.
- Po wyczerpaniu energii wymień baterię na nową.

4. Ostrzeżenia:
⚠ **Nie ładować.** Bateria cynkowo-chlorkowa nie jest akumulatorem i nie nadaje się do ponownego ładowania.
⚠ **Nie wrzucać do ognia.** Może dojść do wycieku elektrolitu, pęknięcia lub eksplozji.
⚠ **Nie zwierać biegunów baterii.** Zwarcie może spowodować przegrzanie, wyciek lub uszkodzenie baterii.
⚠ **Nie rozbierać, nie przebijać i nie uszkadzać mechanicznie.** Może to prowadzić do wycieku substancji chemicznych.
⚠ **Chronić przed wysoką temperaturą i wilgocią.** Narażenie na ekstremalne warunki może spowodować pogorszenie parametrów lub wyciek.
⚠ **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.** Połknięcie baterii może prowadzić do poważnych obrażeń i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
⚠ **W przypadku wycieku elektrolitu unikać kontaktu ze skórą i oczami.** W razie kontaktu przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem.
⚠ Nie stosować baterii z widocznymi uszkodzeniami, deformacjami lub oznakami wycieku.

5. Ostrzeżenia dotyczące małych baterii:
⚠ Połknięcie baterii może prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci.
W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z lekarzem, nie wywoływać wymiotów, nie podawać jedzenia ani napojów bez konsultacji medycznej.
Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

6. Przechowywanie
- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Unikaj bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Przechowuj w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia.
- Trzymaj z dala od metalowych przedmiotów mogących spowodować zwarcie.

7. Utylizacja i ochrona środowiska
⚠ Nie wyrzucać baterii do odpadów komunalnych.
Zużyte baterie należy przekazywać do:
- punktów zbiórki baterii,
- punktów selektywnej zbiórki odpadów,
- sklepów prowadzących zbiórkę zużytych baterii.

Postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.

8. Informacje dodatkowe - odpowiedzialność użytkownika

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- nieprawidłowego użytkowania,
- niewłaściwego przechowywania,
- samodzielnych modyfikacji produktu,
- używania niezgodnego z przeznaczeniem.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.