ATRAPA KAMERY ALARMOWEJ HOME

PL

model: RL033

Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie! Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Dane techniczne:
Zasilanie: 2 szt. baterii 1,5 V typu AA

Wkładanie baterii:
Złap za korpus kamery. Drugą dłonią przekręć dolnym elementem kamery w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, tak jak to pokazano na poniższym rysunku.



Włóż baterie. Zwróć uwagę na prawidłową biegunowość. Załóż dolny element na korpus i zatrzaśnij przekręcając nim w kierunku ruchu wskazówek zegara.

Montaż:
Wybierz odpowiednie miejsca do zamocowania kamery. Zwróć uwagę, aby była dobrze widoczna, a jej kąt widzenia obejmował obszar chronionej strefy. Przymocuj kamerę trzema śrubami. Dociągaj śruby z umiarem, aby nie uszkodzić plastikowej obudowy. Skieruj migającą diodę LED na chroniony obszar. Dolnym elementem kamery można kręcić w zakresie 360°.

Wskazówki:
Nie używaj nadmiernej siły podczas ustawiania kąta kamery. Przymocuj kamerę pionowo – soczewka powinna być skierowana w dół. Do zasilania kamery zalecamy używanie najwyższej jakości baterii alkalicznych. Nie zalecamy używania baterii NiMH, w przypadku których dochodzi do samorozładowywania się, co ma wpływ na znaczne skrócenie czasu pracy.

Czyszczenie:
Do czyszczenia używaj lekko wilgotnej lub suchej szmatki.

Ochrona środowiska naturalnego
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Po upłynięciu czasu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.