SOLARNA LAMPA BEZPIECZEŃSTWA.

PL

MODEL: NS7001

Instrukcja obsługi.

Dziękujemy Państwu za zakup tego wyrobu.
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Zachowaj instrukcję, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Cel korzystania z urządzenia.

Lampa bezpieczeństwa jest zasilana ogniwami słonecznymi, do jej podłączenia nie potrzebne są żadne kable i nie wymagane jest przyłączenie do sieci elektrycznej. Lampa bezpieczeństwa jest wyposażona w czujnik ruchu. Lampa zapala się automatycznie po wykryciu ruchu i oświetla określony obszar.

Dane techniczne.


1. Wysoko wydajny panel solarny.
2. Baterie akumulatorki Ni-Mh 3.6V/600mAh.
3. 22 szt. mocno świecących, białych diód LED.
4. Kąt detekcji ruchu 125°, w odległości do 5 metrów (16 stóp).


Wskazówki dotyczące użytkowania:

1. Montaż lampy: lampę przykręć do ściany przy pomocy 2 śrub. Śruby wkręć do 2/3 długości. Przesuń przełącznik w pozycję „AUTO", a następnie zawieś lampę. Dociągnij śruby.
2. Ustaw czujnik pod pożądanym kątem a następnie zablokuj go w tej pozycji dociągając śruby boczne.
3. Montaż panelu solarnego: wybierz miejsce będące najdłużej w zasięgu promieni słonecznych w ciągu dnia i jednocześnie poza zasięgiem sztucznego światła w nocy, dodatkowo miejsce to musi znajdować się w odległości do 5m od lampy. Następnie przymocuj panel solarny do ściany. Ustaw pożądany kąt nachylenia panelu solarnego tak, aby mógł przyjmować maksymalną ilość światła słonecznego. Włącz wtyczkę kabla wychodzącego z panelu solarnego do gniazda DC w lampie.
4. Ustawienie parametrów przy pomocy pokrętеł na lampie: T (time=czas) – ustaw czas świecenia lampy bezpieczeństwa – od 20 do 60 sekund.
   D (distance=odległość) – Ustaw czułość lampy na odpowiednią odległość – od 2 do 5 metrów.
5. Wymiana baterii: Trwałość baterii podawana przez producenta to około 18 miesięcy. Trwałość baterii jest uzależniona od warunków środowiska, na przykład w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, trwałość może być krótsza. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany baterii, otwórz pokrywę pojemnika na baterie i wymień je na baterie tego samego typu (3.6V/600mAh Ni-Mh). Zwróć uwagę na poprawną polaryzację baterii (+/-). Załóż pokrywę z powrotem.

Uwaga

1. Jeżeli światło bezpieczeństwa nie działa, sprawdź:
   - czy przełącznik znajduje się w pozycji „AUTO",
   - czy w nocy panel solarny nie jest oświetlony sztucznym światłem,
   - czy wtyczka panelu solarnego jest podłączona do lampy,
   - czy czujnik ruchu jest ustawiony pod odpowiednim kątem czołem do wybranego obszaru,
   - czy prawidłowo ustawiono zasięg czujnika
   - czy w trakcie dnia panel solarny jest dostatecznie oświetlony (nie jest na przykład przysłonięty przez okoliczne obiekty).





Materiały montażowe nie są dostarczane z urządzeniem.

Ostrzeżenie:

Nie wrzucaj baterii do ognia!
Baterie trzymaj poza zasięgiem dzieci.

Czyszczenie i konserwacja.
Nie wolno czyścić środkami chemicznymi, rozpuszczalnikami.
Wystarczy przetrzeć miękką szmatką.



Ochrona środowiska naturalnego:
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

Po upłynięciu czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji wyrobu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Zużytych baterii nie należy wyrzucać do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis
Jeżeli po zakupieniu wyrobu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się z serwisem producenta. Korzystając z wyrobu stosuj się do wskazówek zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadziłeś zmiany w wyrobie lub nie stosowałeś się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.