DAMSKI PARALIZATOR
Angela M-500

PL

Model: 1202

Szanowny kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu.
Należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją,
aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Przeznaczenie:
Elektryczny paralizator z latarką LED w kształcie flakonu na perfumy, przeznaczony jest dla kobiet i nie tylko.

Dane techniczne
- zintegrowana bateria: akumulatorek Ni-MH 3,6 V / 250 mAh
- masa: 75 g
- wymiary: długość 12,5 cm, średnica 2,3 cm
- napięcie wyjściowe maks. 500 kV

Ładowanie:
Baterię należy ładować przy pomocy ładowarki. Po podłączeniu do sieci elektrycznej na ładowarce zapali się czerwona lampka. Bateria będzie naładowana, gdy lampka zmieni kolor na zielony. Pierwsze ładowanie powinno trwać ok. 3-4 godzin. Należy używać wyłącznie oryginalnej ładowarki dostarczanej z produktem.

Sposób użycia:
Aby włączyć latarkę użyj czarnego włącznika znajdującego się z przodu urządzenia. Aby uaktywnić paralizator naciśnij czerwony przycisk znajdujący się przed wyłącznikiem latarki (wyładowania elektryczne generowane są po naciśnięciu i przytrzymaniu czerwonego przycisku).
Uwaga: Nie można aktywować paralizatora, gdy latarka jest włączona. Wyładowania elektryczne generowane są w przedniej części paralizatora (tam, gdzie znajduje się latarka LED). Po uruchomieniu paralizatora nie wolno dotykać tej części i należy utrzymywać ją jak najdalej od swojego ciała. Paralizator należy wykorzystywać wyłącznie do celów, do których jest przeznaczony – do obrony. Paralizatora używaj wyłącznie wtedy, gdy zajdzie konieczność samoobrony!!! Paralizatorem można dotknąć dowolnego miejsca na ciele agresora (sprawność urządzenia maleje, gdy dotykamy przez ubranie), najbardziej spektakularny skutek zostanie osiągnięty po dotknięciu szyi napastnika. Sprawność = moc wyładowania jest najwyższa, gdy bateria jest w pełni naładowana. Wyładowania powtarzane są w trakcie, gdy naciśnięty jest czerwony przycisk.
UWAGA: PO UŻYCIU PARALIZATORA NIE ODCZUJESZ SKUTKÓW UBOCZNYCH WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNEGO NAWET WTEDY, GDY NAPASTNIK BĘDZIE CIĘ TRZYMAŁ!

Oczekiwane efekty działania paralizatora:
1. Porażenie krótkotrwałe (ok. 0,5 sek.), wywołuje skurcz mięśni napastnika.
2. Porażenie średnie (ok. 1 do 2 sek.), skutkuje upadkiem i oszołomieniem napastnika.
3. Porażenie pełną mocą (ok. 3 do 5 sek.), skutkuje upadkiem napastnika, utratą orientacji oraz kilkuminutowym szokiem.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa
Paralizator należy zawsze trzymać w miejscach trudno dostępnych dla dzieci! Nie wolno używać paralizatora w pomieszczeniach z łatwopalnymi gazami, ani w pobliżu dystrybutorów paliwa, ponieważ używanie tego typu urządzeń grozi spowodowaniem wybuchu. Paralizator powinien być używany wyłącznie do obrony przed agresją napastnika!
!!! Nie wolno sprzedawać osobom niepełnoletnim !!!

Pierwsza pomoc osobie poszkodowanej po użyciu paralizatora:
- należy zapobiedz przepływowi impulsów elektrycznych przez organizm osoby porażonej,
- należy upewnić się, czy poszkodowany jest przytomny,
- w przypadku utraty przytomności należy sprawdzić, czy poszkodowany oddycha,
- gdy poszkodowany nie oddycha należy podjąć reanimację (sztuczne oddychanie i masaż serca) oraz wezwać pomoc lekarską,
- należy ułożyć poszkodowanego w pozycji stabilnej oraz kontrolować jego czynności życiowe do momentu przybycia pogotowia ratunkowego (jeżeli zaistnieje taka potrzeba).



OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych.
Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go do wyznaczonego miejsca zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

SERWIS
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.