Lampki choinkowe LED
Instrukcja bezpieczeństwa

PL

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

1. Przygotowanie do użycia
Przed pierwszym użyciem należy wyjąć lampki z opakowania i sprawdzić, czy przewód, oprawki, dekoracyjne elementy oraz pojemnik na baterie nie są uszkodzone.
Otwórz pojemnik na baterie i włóż **2 baterie AA/LR6**, zwracając uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się w pojemniku. Baterie nie są dołączone do zestawu.
Po prawidłowym umieszczeniu baterii zamknij pojemnik. Upewnij się, że jego pokrywa jest prawidłowo zamknięta.

2. Włączanie i użytkowanie
Włącz lampki za pomocą przełącznika znajdującego się na pojemniku na baterie.
Rozmieść łańcuch w wybranym miejscu, np. na choince, półce, parapecie, komodzie lub jako element świątecznej dekoracji.
Lampki są przeznaczone **wyłącznie do dekoracyjnego oświetlenia wnętrz**. Nie należy używać ich jako głównego źródła światła.

3. Po zakończeniu użytkowania
Po zakończeniu korzystania z lampek wyłącz je za pomocą przełącznika.
Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, zaleca się **wyjęcie baterii z pojemnika**. Zapobiega to ewentualnemu uszkodzeniu produktu w przypadku rozszczelnienia baterii.

4. Czyszczenie i przechowywanie
Przed czyszczeniem należy wyłączyć lampki i wyjąć baterie.
Produkt należy czyścić wyłącznie **suchą, miękką ściereczką**, po jego ostygnięciu. Nie należy czyścić elementów elektrycznych mokrą szmatką ani zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach.
Do czyszczenia nie należy używać etanolu, benzyny ani innych agresywnych środków chemicznych.
Przechowuj lampki w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

5. Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

⚠ **Produkt nie jest zabawką.** Przechowuj go poza zasięgiem małych dzieci.
⚠ Produkt jest przeznaczony **wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń**. Stopień ochrony IP20 nie zapewnia ochrony przed wodą.
⚠ Nie używaj lampek na zewnątrz ani w miejscach narażonych na deszcz, zachlapanie lub nadmierną wilgoć.
⚠ Nie używaj produktu, jeśli przewód, pojemnik na baterie, elementy świetlne lub inne części są uszkodzone.
⚠ Nie uruchamiaj lampek, gdy znajdują się jeszcze w opakowaniu.
⚠ Nie umieszczaj lampek bezpośrednio przy materiałach łatwopalnych ani w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł wysokiej temperatury.
⚠ Nie przykrywaj włączonych lampek materiałami, które mogą ograniczać odprowadzanie ciepła.
⚠ Nie modyfikuj produktu i nie próbuj samodzielnie naprawiać jego elementów elektrycznych.
⚠ Źródła światła LED oraz przewody nie są przeznaczone do samodzielnej wymiany.
⚠ Łańcucha świetlnego **nie należy łączyć z innym łańcuchem** ani podłączać do wspólnego pojemnika na baterie.
⚠ Stosuj wyłącznie baterie zgodne z wymaganym typem **AA/LR6**.
⚠ Nie stosuj jednocześnie baterii różnych typów ani różnych marek.
⚠ Podczas wkładania baterii zwróć uwagę na prawidłową polaryzację.
⚠ Jeżeli zauważysz nieprawidłowe działanie produktu, wyłącz go i wyjmij baterie.
⚠ W przypadku uszkodzenia produktu nie używaj go ponownie.
⚠ Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi zasadami dotyczącymi odpadów.
⚠ Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, szczególnie po wyjęciu baterii.

Uwaga: Nieprzestrzeganie powyższych zasad może prowadzić do uszkodzenia produktu, baterii lub stworzyć zagrożenie podczas użytkowania.

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upłynięciu okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki pogodowe, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku na przykład z upadkiem urządzenia, zderzeniem, uderzeniemitp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, przeciążania go, używania nieodpowiednich lub nieoryginalnych części zamiennych, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź nieodpowiednich narzędzi itp.,
- uszkodzeń spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci/zasilaczy/adapterów lub używaniem oryginalnego zasilacza w połączeniu z innym produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego wyrobu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.